SDHC memory card with embedded wireless LAN functionality
FlashAir™ W-03 Supplementary Manual

THE SIMPLE WAY TO SHOOT AND SHARE
Toshiba FlashAir™ transfers your images from your camera to any wireless enabled device, instantly. Simple.

SIMPLE WAY TO TRANSFER
Toshiba FlashAir™ transfers data from your camera to wireless enabled PC, instantly. Simple.

Thank you for purchasing a Toshiba FlashAir™ W-03 (Wireless LAN model)(hereafter Product). To ensure proper use, read this manual carefully and entirely before using the Product, then retain this manual for future reference.

1. Safety Precautions
This section lists important precautions which users of the Product (and anyone else) should observe in order to avoid injury to human body and damage to property, and to ensure safe and correct use of our products. Please be sure that you understand the meanings of the labels and graphic symbols described below before you move on to the detailed descriptions of the precautions, and comply with the precautions stated.

In case any dangers are caused by the Product please contact Toshiba Corporation or Toshiba Electronics Europe GmbH under the addresses indicated at the end of this user manual.

Safety Instructions for SD Cards
- Keep out of reach of children and pets.
- Do not disassemble or modify the Product.
- Turn off the device in case the Product overheats.

NOTICE
The Product is intended to be used in and compliant with local radio regulations in the following EU and EFTA countries:
Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, and United Kingdom.
EU Declaration of Conformity: This Product carries the CE-Mark in accordance with the related European Directives.

Use in other countries and regions may violate local ordinances

You can check the latest information in the online manual or contact customer service of Toshiba Europe Electronics GmbH.
For further information, please visit www.toshiba-memory.com
Hotline: +49(0)211 – 53827171 (est. €0,14/min. fixed line, €0,42/min. mobile from Germany)

2. Technical Information about the Product
The Product can be used with devices that are compatible with 8 GB/16 GB/32 GB SDHC memory cards.
Before using the Product, read the manual carefully and entirely for the device in which you intend to use the Product (hereafter your device). Procedures may vary depending on whether your device supports FlashAir™ Wireless LAN models. If your device supports FlashAir™ II Wireless LAN models, use the Product according to the procedures in your device's manual. If your device does not support FlashAir™ II Wireless LAN models, use the Product according to the procedures in this manual and your device's manual.
This manual explains how to install the necessary application software (hereafter App) for the Product use. After the App is installed in your device, follow the guidance of App or refer to the help of App.

The Product is formatted, which is compatible with SD Association specification, you can use the Product as it is. However, if the manual of your device requires formatting the Product before using, format the Product using the format function of your device. Formatting the Product causes all the data stored in the Product to be lost. Back up your data on some other storage media before formatting the Product. After you format the Product using your device, i) turn off your device, ii) take out the Product from your device, iii) reinsert the Product into your device, iv) turn on your device and v) perform the procedure of the initial settings following App's guidance or refer to help information in the App.

Precautions about Wireless LAN
Wireless LAN communication sends and receives data between devices, such as personal computers, and access points by means of radio transmissions rather than wires. The radio transmissions enable a wireless LAN connection even if there are obstructions.
Users should take appropriate security measures to prevent third parties from hacking or stealing data transmitted wirelessly. Before using the Product, install App and perform the initial settings following App's guidance or refer to help information in the App.
Note that there is a possibility that communications over a wireless LAN may be hacked by using some heretofore unheard of way.

Default settings
- SSID flashair_xxxxxxxxxxxx
  (x represents the MAC address of the Product)
- Security WPA2 password (security key): 12345678
- Encryption and authentication WPA2-AES (access point mode)
- IP address 192.168.0.1 (access point mode)

3. Regulatory Statements

CE0560 **EU (European Union)**
CE Marking

EC/EU Declaration of Conformity
As Manufacturer Toshiba Corporation hereby declares that the Product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of R&TTE Directive 1999/5/EC, EMC Directive 2004/108/EC, RoHS Directive 2011/65/EU and WEEE 2012/19/EU and the related implementing (national) measures.

Authorized representative of Toshiba Corporation concerning the EU Declaration of Conformity and for affixing the CE Marking is Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany.

The complete and official EU Declaration of Conformity can be found on the web site of Toshiba Europe GmbH.
https://apps.toshiba..de/ce_docs.

South Africa

Disposal of products

The crossed out wheeled dust bin symbol indicates that products must be collected and disposed of separately from household waste. Integrated batteries and accumulators can be disposed of with the product. They will be separated at the recycling centers.
The black bar indicates that the product was placed on the market after August 13, 2005.
By participating in separate collection of products and batteries, you will help to assure the proper disposal of products and batteries and thus help to prevent potential negative consequences for the environment and human health.
For more detailed information about the collection and recycling programs available in your country, please visit our website
www.toshiba-memory.com or contact your local city office or the shop where you purchased the product.

REACH - Compliance Statement
The European Union (EU) chemical regulation, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), entered into force on 1 June 2007, with phased deadlines to 2018.
Toshiba will meet all REACH requirements and is committed to provide our customers with information about the presence in our articles of substances included on the candidate list according to REACH regulation.
Please consult the following website
www.toshiba-memory.com for information about the presence in our articles of substances included on the candidate list according to REACH in a concentration above 0.1 % weight by weight.

Manufacturer: Toshiba Corporation , 1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Japan
Importer: Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Dusseldorf Germany
Handelsregister: Düsseldorf HRB 22487

Footnotes
The SDHC logo is the trademark of SD-3C LLC.
Windows® and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
Mac OS® X, iPhone®, and iPad® are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. in the United States and other countries.
IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
Android and Google Play are trademarks of Google Inc.
FlashAir™ is a trademark of Toshiba Corporation.
All other company/product names may be registered trademarks of their respective companies.
Made in Japan.
© Copyright 2014 Toshiba Corporation. All rights reserved.

4. Instruction how to install the Apps

For iPhone/iPad
① Search 'FlashAir' on App store
② Install
③ The icon appeared, install is completed.
* Support iOS Ver. 6.0 to Ver 8.1.
* Refer to instruction page on App Store in detail.

For Android™ devices
① Search 'FlashAir' on Google Play™
② Install
③ The icon appeared, install is completed.
* Support Android Ver.2.3.3 to Ver.4.2.2.
* Refer to instruction page on Google Play in detail.

For Windows® PC/Mac PC
① Fill in the below URL on your browser.
http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwsite/flashair.htm
② Click 'Configuration Software Download' and save App in your local storage.
③ Execute the downloaded file, and install.
④ Shortcut icon appeared on the desktop, install is completed.
* Support Windows Vista® or later.
* Support Mac OS X Ver.10.6.8 to 10.10.

Tap/click App icon and execute App
Automatically the guidance will start. Follow the guidance and perform initial settings of FlashAir.
✳For Windows® PC/Mac PC users: Execute the App after insert the FlashAir into your PC.
✳App's user manual in detail is available in the App's help.

5. Warranty statement
The Product is warranted against defects in materials and workmanship for five (5) years from the date of purchase. Toshiba's sole liability in the event of such defects is to repair or replace the Product, at Toshiba's option, and Toshiba may replace the Product with a remanufactured Product. Toshiba does not warrant that the use or operation of this Product will be error free, nor does it warrant that any data stored on the Product will remain accessible or uncorrupted. To protect against accidental data loss, back up your data frequently on multiple types of storage media.

SDHC-Speicherkarte mit integrierter Wireless-LAN-Funktionalität
FlashAir™ W-03 Zusatzhandbuch

DIE EINFACHE ART BILDER ZU MACHEN UND ZU TEILEN
Toshiba FlashAir™ überträgt Ihre Bilder von Ihrer Kamera sofort auf jedes mobile Gerät. Einfach.

EINFACHE ART DER ÜBERTRAGUNG
Toshiba FlashAir™ überträgt Daten von Ihrer Kamera sofort auf drahtlose Computer. Einfach.

Vielen Dank, dass Sie sich für Toshiba FlashAir™ W-03 (Wireless LAN-Modell)(im Folgenden „Produkt" genannt) entschieden haben. Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch aufmerksam durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

1. Sicherheitshinweise
In diesem Abschnitt sind wichtige Vorsichtsmaßnahmen aufgeführt, die Benutzer des Produkts (und alle anderen) beachten müssen, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden sowie die sichere und korrekte Benutzung unseres Produkts sicherzustellen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Bedeutung der nachstehend beschriebenen Etiketten und grafischen Symbole verstanden haben, bevor Sie zu den ausführlichen Beschreibungen der Sicherheitsvorkehrungen weitergehen, und die angegebenen Vorsichtsmaßnahmen befolgen.

Sollten vom Produkt irgendwelche Gefahren ausgehen, wenden Sie sich bitte an die Toshiba Corporation oder die Toshiba Electronics Europe GmbH unter der jeweiligen Adresse, die am Ende dieses Benutzerhandbuchs angegeben ist.

Sicherheitshinweise für SD-Karten
- Außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Produkt nicht auseinandernehmen oder modifizieren.
- Gerät bei Überhitzung abschalten.

HINWEIS
Das Produkt soll entsprechend der lokalen Funkrichtlinien in den folgenden EU- und EFTA-Ländern verwendet werden können:
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.
EU-Konformitätserklärung: Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung in Übereinstimmung mit den zugehörigen Europäischen Richtlinien.

Die Benutzung in anderen Ländern und Regionen kann gegen lokale Vorschriften verstoßen

Sie können die neuesten Informationen im Online-Handbuch überprüfen oder den Kundendienst von Toshiba Europe Electronics GmbH kontaktieren.
Weitere Informationen finden Sie auf www.toshiba-memory.com
Hotline: +49(0)211 – 53827171 (0,14€/Min. aus dem Festnetz, 0,42€/Min. aus dem Mobilfunknetz von Deutschland)

2. Technische Informationen zum Produkt
Das Produkt eignet sich zur Verwendung in Geräten, die mit 8 GB-/16 GB-/32 GB-SDHC-Speicherkarten kompatibel sind.
Lesen Sie sich vor der ersten Verwendung das Handbuch zu dem Gerät, in dem Sie das Produkt nutzen möchten, aufmerksam durch (im Folgenden „Ihr Produkt" genannt). Die Vorgehensweisen richten sich danach, ob Ihr Gerät FlashAir™ Wireless LAN-Modelle unterstützt. Wenn Ihr Gerät FlashAir™ II Wireless LAN-Modelle unterstützt, verwenden Sie das Produkt gemäß der im Handbuch zu Ihrem Gerät beschriebenen Vorgehensweisen. Wenn Ihr Gerät FlashAir™ II Wireless LAN-Modelle nicht unterstützt, verwenden Sie das Produkt gemäß der im Handbuch zu Ihrem Gerät beschriebenen Vorgehensweisen und den Vorgehensweisen in diesem Handbuch.
Dieses Handbuch beschreibt, wie Sie die notwendige Anwendungssoftware (nachfolgend "App") für die Verwendung des Produkts installieren. Nachdem die App auf Ihrem Gerät installiert ist, befolgen Sie die Anweisungen der App oder beziehen sich auf die Hilfe der App.

Das Produkt ist so formatiert, dass es mit SD Association-Spezifikation kompatibel ist, sodass Sie das Produkt verwenden können, wie es ist. Wenn die Bedienungsanleitung Ihres Geräts allerdings eine Formatierung des Geräts vor Inbetriebnahme erfordert, formatieren Sie das Produkt mit der Formatierungsfunktion Ihres Geräts. Durch die Formatierung des Produkts werden sämtliche darauf gespeicherten Daten gelöscht. Sichern Sie Ihre Daten daher auf einem anderen Speichermedium, bevor Sie das Produkt formatieren. Nachdem Sie das Produkt mit Hilfe Ihres Geräts formatieren, i) schalten Sie das Gerät aus, ii) nehmen Sie das Produkt aus Ihrem Gerät, iii) legen Sie das Produkt wieder in Ihr Gerät, iv) schalten Sie Ihr Gerät ein und v) führen Sie die Grundeinstellungen nach der Anleitung der App durch oder beziehen Sie sich auf Hilfe-Informationen in der App.

Sicherheitshinweise zu WLAN
Über ein WLAN werden Daten per Funkübertragung statt über Netzwerkkabel an bzw. von Geräten (z. B. Computern) und Zugangspunkten gesendet und empfangen. Dank der Funkübertragung kann selbst bei Hindernissen eine WLAN-Verbindung hergestellt werden.
Benutzern wird empfohlen, angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, damit die drahtlos übertragenen Daten nicht von Dritten entwendet oder missbraucht werden können. Installieren Sie vor Verwendung des Produkts die App und führen Sie die ursprünglichen Einstellungen nach der Anleitung der App durch oder beziehen Sie sich auf Hilfe-Informationen in der App.
Bitte beachten Sie, dass über ein WLAN übertragene Daten über Mittel und Wege entwendet werden könnten, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Handbuchs noch nicht entwickelt und daher unbekannt waren.

Standardeinstellungen
- SSID flashair_xxxxxxxxxxxx
  (x steht für die MAC-Adresse des Produkts)
- Sicherheitspasswort WPA2 (Sicherheitsschlüssel): 12345678
- Verschlüsselung und Authentifizierung WPA2-AES (Zugangspunktmodus)
- IP-Adresse 192.168.0.1 (Zugangspunktmodus)

3. Behördliche Bestimmungen

CE0560 **EU (Europäische Union)**
CE-Kennzeichnung

EG/EU-Konformitätserklärung
Die Toshiba Corporation als Hersteller erklärt hiermit, dass das Produkt den wesentlichen Anforderungen und sonstigen relevanten Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC, EMV-Richtlinie 2004/108/EC, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und WEEE 2012/19/EU sowie den entsprechenden (nationalen) Durchführungsbestimmungen entspricht.

Autorisierter Bevollmächtigter der Toshiba Corporation bezüglich der EU-Konformitätserklärung sowie der Anbringung der CE-Kennzeichnung ist Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Deutschland.

Die vollständige und offizielle EU-Konformitätserklärung finden Sie auf der Website der Toshiba Europe GmbH.
https://apps.toshiba.de/ce_docs.

Südafrika

Entsorgung von Produkten

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass Produkte getrennt vom Hausmüll gesammelt und entsorgt werden müssen. Integrierte Batterien und Akkus können zusammen mit dem Produkt entsorgt werden. Sie werden in der Wiederaufbereitungsanlage getrennt.
Der schwarze Balken besagt, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt kam.
Mit Ihrer Teilnahme an der getrennten Sammlung von Produkten und Batterien helfen Sie sicherzustellen, dass Produkte und Batterien korrekt entsorgt und potenziell nachteilige Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.
Ausführliche Hinweise zu den Abfallsammlungs- und -aufbereitungsprogrammen in Ihrem Land erhalten Sie auf unserer Website
www.toshiba-memory.com oder bei Ihrer zuständigen Behörde oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

REACH-Verordnung
REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien), die neue Chemikalienverordnung der Europäischen Union, ist am 1. Juni 2007 in Kraft getreten.
Toshiba erfüllt alle Bestimmungen der REACH-Verordnung und verpflichtet sich, seinen Kunden Informationen zu den in Toshiba-Produkten enthaltenen chemischen Substanzen gemäß der REACH-Verordnung bereitzustellen.
Besuchen Sie diesbezüglich bitte die folgende Website:
www.toshiba-memory.com. Hier finden Sie Information über in unseren Artikeln enthaltene Substanzen, die gemäß REACH-Verzeichnis eine Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent aufweisen.

Hersteller: Toshiba Corporation , 1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Japan
Importeur: Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Deutschland
Handelsregister: Düsseldorf HRB 22487

Fußnoten
Das SDHC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.
Windows® und Windows Vista® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
Mac OS® X, iPhone® und iPad® sind Marken oder eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.
IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.
Android und Google Play sind Warenzeichen von Google Inc.
FlashAir™ ist eine Marke der Toshiba Corporation.
Alle weiteren Unternehmens- und Produktbezeichnungen können eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.
Hergestellt in Japan.
© Copyright 2014 Toshiba Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

4. Installationsanleitung der Apps

Für iPhone/iPad
① Suchen Sie 'FlashAir' im App-Store
② Installieren
③ Wenn das Symbol erscheint, ist die Installation abgeschlossen.
* Unterstützt iOS Ver. 6.0 bis Ver 8.1.
* Weitere Informationen finden Sie auf der Anleitungsseite im App-Store.

Für Android™-Geräte
① Suchen Sie 'FlashAir' über Google Play™
② Installieren
③ Wenn das Symbol erscheint, ist die Installation abgeschlossen.
* Unterstützt Android Ver.2.3.3 bis Ver.4.2.2.
* Weitere Informationen finden Sie auf der Anleitungsseite in Google Play.

Für Windows® PC/Mac PC
① Geben Sie die folgende URL in Ihren Browser ein.
http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwsite/flashair.htm
② Klicken Sie auf 'Konfigurations-Software herunterladen' und speichern Sie die App in Ihrem lokalen Speicher.
③ Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und installieren Sie diese.
④ Wenn das Shortcut-Symbol auf dem Desktop erscheint, ist die Installation abgeschlossen.
* Unterstützt Windows Vista® oder höher.
* Unterstützt Mac OS X Ver.10.6.8 bis 10.10.

Tippen/klicken Sie auf das App-Symbol und führen Sie die App aus
Die Anleitung wird automatisch starten. Befolgen Sie die Anleitung und führen Sie die Grundeinstellungen von FlashAir durch.
✳Für Windows® PC-/Mac PC-Nutzer: Führen Sie die App erst aus, nachdem Sie FlashAir in Ihren PC eingelegt haben.
✳Das ausführliche Benutzerhandbuch der App finden Sie in der App-Hilfe.

5. Garantieerklärung
Toshiba gibt beginnend ab Kaufdatum eine fünfjährige (5) Produktgarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Im Falle eines solchen Fehlers übernimmt Toshiba lediglich die Reparatur oder den Austausch des Produkts nach eigenem Ermessen. Toshiba kann das Produkt durch ein wiederaufgearbeitetes Produkt ersetzen. Toshiba übernimmt keine Garantie für eine fehlerfreie Nutzung bzw. einen fehlerfreien Betrieb dieses Produkts oder die dauerhafte Verfügbarkeit oder Fehlerfreiheit der darauf gespeicherten Daten. Um sich vor ungewollten Datenverlusten zu schützen, sichern Sie Ihre Daten regelmäßig auf verschiedenen Speichermedien.

Κάρτα μνήμης SDHC με ενσωματωμένες λειτουργίες ασύρματου δικτύου
FlashAir™ W-03 – Συμπληρωματικό εγχειρίδιο

Ο ΑΠΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Το Toshiba FlashAir™ μεταφέρει αμέσως τις εικόνες από την κάμερά σας σε οποιαδήποτε συσκευή με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης. Απλό.

ΑΠΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Το Toshiba FlashAir™ μεταφέρει αμέσως τα δεδομένα από την κάμερά σας σε υπολογιστή με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης. Απλό.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Toshiba FlashAir™ W-03 (μοντέλο για ασύρματο δίκτυο) (εφεξής „Προϊόν"). Προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή χρήση, διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση του Προϊόντος και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

1. Προφυλάξεις ασφαλείας
Στην ενότητα αυτή παρατίθενται σημαντικές προφυλάξεις, τις οποίες οι χρήστες του Προϊόντος (και κάθε τρίτος) πρέπει να τηρούν προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών και να διασφαλιστεί η ασφαλής και ορθή χρήση των προϊόντων μας. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τη σημασία των ετικετών και των γραφικών συμβόλων που περιγράφονται κατωτέρω, προτού συνεχίσετε με τη λεπτομερή περιγραφή των προφυλάξεων και ότι συμμορφώνεστε με τις αναφερόμενες προφυλάξεις.

Σε περίπτωση που προκύψουν οποιοιδήποτε κίνδυνοι από το Προϊόν, απευθυνθείτε στην Toshiba Corporation ή την Toshiba Electronics Europe GmbH στις διευθύνσεις που υποδεικνύονται στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

Οδηγίες ασφαλείας για τις κάρτες SD
- Φυλάξτε μακριά από τα παιδιά και τα οικόσιτα ζώα.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το Προϊόν.
- Εάν το Προϊόν υπερθερμανθεί, θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή στην οποία χρησιμοποιείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το Προϊόν προορίζεται για χρήση σε και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών στις εξής χώρες της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ):
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Κροατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Δήλωση συμμόρφωσης για την Ε.Ε.: Το παρόν Προϊόν φέρει τη σήμανση CE σύμφωνα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Τυχόν χρήση του Προϊόντος σε άλλες χώρες και περιοχές μπορεί να προκαλέσει παράβαση των τοπικών κανονισμών

Μπορείτε να βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο ή να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της Toshiba Europe Electronics GmbH.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.toshiba-memory.com
Ανοικτή γραμμή επικοινωνίας: +49(0)211 – 53827171 (εκτιμ. χρέωση €0,14/λεπτό από σταθερό τηλέφωνο, €0,42/λεπτό από κινητό στη Γερμανία)

2. Τεχνικές πληροφορίες για το Προϊόν
Το Προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συσκευές που είναι συμβατές με κάρτες μνήμης τύπου SDHC, χωρητικότητας 8 GB/16 GB/32 GB.
Προτού χρησιμοποιήσετε το Προϊόν, μελετήστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο της συσκευής με την οποία σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το Προϊόν (εφεξής „η συσκευή"). Οι διαδικασίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το κατά πόσον η συσκευή σας υποστηρίζει μοντέλα για ασύρματο δίκτυο FlashAir™. Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει μοντέλα για ασύρματο δίκτυο FlashAir™ II, χρησιμοποιήστε το Προϊόν σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο της συσκευής σας. Εάν η συσκευή σας δεν υποστηρίζει μοντέλα για ασύρματο δίκτυο FlashAir™ II, χρησιμοποιήστε το Προϊόν σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο και στο εγχειρίδιο της συσκευής σας.
Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης του λογισμικού εφαρμογής (εφεξής „Εφαρμογή") που είναι απαραίτητο για τη χρήση του Προϊόντος. Μετά την εγκατάσταση της Εφαρμογής στη συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες της Εφαρμογής ή ανατρέξτε στη βοήθεια της Εφαρμογής.

Το Προϊόν είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές Συσχέτισης SD και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει. Εντούτοις, σε περίπτωση που σύμφωνα με το εγχειρίδιο της συσκευής απαιτείται διαμόρφωση του Προϊόντος πριν από τη χρήση, διαμορφώστε το Προϊόν χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διαμόρφωσης της συσκευής σας. Με τη διαμόρφωση του προϊόντος, διαγράφονται όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτό. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας σε άλλο μέσο αποθήκευσης, προτού διαμορφώσετε το Προϊόν. Μετά τη διαμόρφωση του Προϊόντος με τη συσκευή σας i) απενεργοποιήστε τη συσκευή, ii) απομακρύνετε το Προϊόν από τη συσκευή, iii) επανατοποθετήστε το Προϊόν στη συσκευή, iv) ενεργοποιήστε τη συσκευή και v) πραγματοποιήστε τη διαδικασία των αρχικών ρυθμίσεων ακολουθώντας τις οδηγίες της Εφαρμογής ή ανατρέξτε στη βοήθεια της Εφαρμογής.

Προφυλάξεις σχετικά με το ασύρματο δίκτυο
Με την επικοινωνία μέσω ασύρματου δικτύου, αποστέλλονται και λαμβάνονται δεδομένα μεταξύ συσκευών, όπως είναι προσωπικοί υπολογιστές και σημεία πρόσβασης, μέσω ραδιοσημάτων αντί καλωδίων. Τα ραδιοσήματα επιτρέπουν τη σύνδεση συσκευών μέσω ασύρματου δικτύου, ακόμη κι αν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά τους.
Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση ή υποκλοπή δεδομένων, που μεταδίδονται ασύρματα, από τρίτους. Πριν από τη χρήση του Προϊόντος, εγκαταστήστε την εφαρμογή και πραγματοποιήστε τις αρχικές ρυθμίσεις ακολουθώντας της οδηγίες της Εφαρμογής ή ανατρέξτε στη βοήθεια της Εφαρμογής.
Σημειώνεται ότι υπάρχει ενδεχόμενο αλλοίωσης των επικοινωνιών μέσω ασύρματου δικτύου με κάποιον άγνωστο μέχρι στιγμής τρόπο.

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
- SSID flashair_xxxxxxxxxxxx
  (όπου x είναι η διεύθυνση MAC του Προϊόντος)
- Κωδικός πρόσβασης ασφαλείας WPA2 (κλειδί ασφαλείας): 12345678
- Κρυπτογράφηση και έλεγχος ταυτότητας WPA2-AES (τρόπος λειτουργίας σημείου πρόσβασης)
- Διεύθυνση IP 192.168.0.1 (τρόπος λειτουργίας σημείου πρόσβασης)

3. Κανονιστικές δηλώσεις

CE0560 **Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Ένωση)**
Σήμανση CE

Δήλωση συμμόρφωσης για την ΕΚ/ΕΕ
Ως κατασκευαστής, η Toshiba Corporation με το παρόν δηλώνει ότι το Προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ (R&TTE), της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC), της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ (RoHS) και της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ (WEEE) και με τα σχετικά (εθνικά) μέτρα εφαρμογής τους.

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Toshiba Corporation αναφορικά με τη Δήλωση συμμόρφωσης για την Ε.Ε. και την επικόλληση του σήματος CE είναι η Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Γερμανία.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη και επίσημη Δήλωση συμμόρφωσης για την Ε.Ε. στην τοποθεσία web της Toshiba Europe GmbH.
https://apps.toshiba.de/ce_docs.

Νότια Αφρική

Απόρριψη προϊόντων

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες υποδεικνύει ότι τα προϊόντα δεν πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι ενσωματωμένες μπαταρίες και οι συσσωρευτές απορρίπτονται μαζί με το προϊόν. Διαχωρίζονται στα κέντρα ανακύκλωσης.
Η μαύρη γραμμή υποδεικνύει ότι το προϊόν διατέθηκε στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005.
Τηρώντας την ξεχωριστή συλλογή προϊόντων και μπαταριών, συμβάλλετε στη διασφάλιση της σωστής απόρριψης των προϊόντων και των μπαταριών και με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε στην πρόληψη των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα συλλογής και ανακύκλωσης που διατίθενται στη χώρα σας, επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο web
www.toshiba-memory.com ή επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο στην περιοχή σας ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

REACH - Δήλωση συμμόρφωσης
Ο κανονισμός περί χημικών ουσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γνωστός με τα αρχικά REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου του 2007 και προβλέπει διαδοχικές προθεσμίες μέχρι το 2018.
Η Toshiba πληροί όλες τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH και δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες της πληροφορίες σχετικά με την παρουσία, στα είδη της, ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.
Επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία web στη διεύθυνση
www.toshiba-memory.com, για πληροφορίες σχετικά με την παρουσία, στα είδη μας, ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υποψηφίων ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό REACH σε συγκεντρώσεις άνω του 0,1% βάρους κατά βάρος.

Κατασκευαστής: Toshiba Corporation , 1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Ιαπωνία
Εισαγωγέας: Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Dusseldorf Γερμανία
Εμπορικό μητρώο: Düsseldorf HRB 22487

Υποσημειώσεις
Το λογότυπο SDHC είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.
Τα Windows® και Windows Vista® είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
Τα Mac OS® X, iPhone® και iPad® είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
Το IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται με άδεια.
Τα Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.
Το FlashAir™ είναι εμπορικό σήμα της Toshiba Corporation.
Οποιαδήποτε άλλη επωνυμία εταιρείας/προϊόντος μπορεί να είναι σήμα κατατεθέν των αντίστοιχων εταιρειών.
Κατασκευάζεται στην Ιαπωνία.
Πνευματικά δικαιώματα 2014 © Toshiba Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

4. Οδηγίες για τον τρόπο εγκατάστασης των Εφαρμογών

Για iPhone/iPad
① Αναζήτηση του „FlashAir" στο App store
② Εγκατάσταση
③ Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο, η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.
* Υποστηρίζει iOS Έκδοση 6.0 έως 8.1.
* Ανατρέξτε στη σελίδα οδηγιών του App Store για λεπτομέρειες.

Για συσκευές Android™
① Αναζήτηση του „FlashAir" στο Google Play™
② Εγκατάσταση
③ Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο, η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.
* Υποστηρίζει Android Έκδοση 2.3.3 έως 4.2.2.
* Ανατρέξτε στη σελίδα οδηγιών του Google Play για λεπτομέρειες.

Για υπολογιστές Windows®/Mac
① Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL παρακάτω στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwsite/flashair.htm
② Κάντε κλικ στο στοιχείο „Configuration Software Download" (Λήψη λογισμικού διαμόρφωσης) και αποθηκεύστε την Εφαρμογή σε σημείο αποθήκευσης τοπικά.
③ Εκτελέστε το ληφθέν αρχείο και εγκαταστήστε το.
④ Όταν εμφανιστεί στην επιφάνεια εργασίας το εικονίδιο συντόμευσης, η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.
* Υποστηρίζει Windows Vista® ή νεότερη έκδοση.
* Υποστηρίζει Mac OS X Έκδοση 10.6.8 έως 10.10.

Πατήστε/κάντε κλικ στο εικονίδιο App (Εφαρμογή) και εκτελέστε την εφαρμογή
Οι οδηγίες εμφανίζονται αυτόματα. Ακολουθήστε τις οδηγίες και πραγματοποιήστε τις αρχικές ρυθμίσεις του FlashAir.
✳Για χρήστες υπολογιστών Windows®/Mac: Εκτελέστε την Εφαρμογή μετά την τοποθέτηση του FlashAir στον υπολογιστή σας.
✳Λεπτομερές εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής είναι διαθέσιμο στη βοήθεια της Εφαρμογής.

5. Δήλωση περί εγγύησης
Το Προϊόν καλύπτεται από εγγύηση που καλύπτει τυχόν ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση τέτοιων ελαττωμάτων, η αποκλειστική ευθύνη της Toshiba εξαντλείται στην επισκευή ή την αντικατάσταση του Προϊόντος, κατά την αποκλειστική κρίση της Toshiba. Επιπλέον, η Toshiba μπορεί να αντικαταστήσει το Προϊόν με ένα ανακατασκευασμένο. Η Toshiba δεν εγγυάται ότι η χρήση ή η λειτουργία αυτού του Προϊόντος απαλλάσσεται από τυχόν σφάλματα ούτε ότι τυχόν δεδομένα που αποθηκεύονται στο Προϊόν παραμένουν προσπελάσιμα ή άθικτα. Για την προστασία από τυχόν ακούσια απώλεια δεδομένων, δημιουργείτε συχνά αντίγραφα ασφαλείας σε περισσότερους από έναν τύπους μέσων αποθήκευσης.

Tarjeta de memoria SDHC con funcionalidad de LAN inalámbrica integrada
Manual adicional de FlashAir™ W-03

LA FORMA SENCILLA DE DISPARAR Y COMPARTIR
Toshiba FlashAir™ transfiere las imágenes desde la cámara a cualquier dispositivo con conexión inalámbrica, al instante. Sencilla.

LA FORMA SENCILLA DE TRANSFERIR
Toshiba FlashAir™ transfiere datos desde la cámara al PC con conexión inalámbrica, al instante. Sencilla.

Gracias por adquirir una tarjeta de memoria Toshiba FlashAir™ W-03 (modelo con LAN inalámbrica; en adelante el Producto). Para garantizar que se haga un uso correcto del Producto, lea atentamente este manual antes de empezar a usarlo y consérvelo como referencia para el futuro.

1. Precauciones de seguridad
En esta sección encontrará una lista de precauciones importantes que los usuarios del Producto (y cualquier otra persona) deben tener en cuenta para evitar daños personales y desperfectos materiales, y para garantizar la seguridad y un correcto uso de nuestros productos. Asegúrese de entender el significado de las etiquetas y los símbolos gráficos que se describen a continuación antes de pasar a las descripciones detalladas de las precauciones, además de seguir las precauciones que se indican.

En caso de que el Producto suponga algún peligro, póngase en contacto con Toshiba Corporation o con Toshiba Electronics Europe GmbH en las direcciones que se indican al final de este manual de usuario.

Instrucciones de seguridad de las tarjetas SD
- Manténgase fuera del alcance de niños y mascotas.
- No desmonte ni modifique el Producto.
- Apague el dispositivo si el Producto se calienta.

AVISO
Este producto está destinado a ser utilizado en los siguientes países de la UE y la AELC conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones local:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumanía, Suecia y Suiza.
Declaración de conformidad de la UE: Este producto lleva la marca CE de acuerdo con las directivas europeas relacionadas.

Usar el producto en otros países o regiones podría infringir las ordenanzas locales.

Puede comprobar la información más reciente en el manual en línea o poniéndose en contacto con el servicio de atención al cliente de Toshiba Europe Electronics GmbH.
Para obtener más información, visite www.toshiba-memory.com
Línea de asistencia: +49(0)211 – 53827171 (est.: 0,14 €/min desde línea fija, 0,42 €/min desde móvil de Alemania)

2. Información técnica del Producto
El Producto se puede usar con dispositivos que sean compatibles con tarjetas de memoria SDHC de 8, 16 o 32 GB.
Antes de utilizar el Producto, lea atentamente el manual del dispositivo en el que desea usarlo (en adelante el dispositivo). Los procedimientos pueden variar en función de si el dispositivo es compatible o no con los modelos de FlashAir™ con LAN inalámbrica. Si es compatible con los modelos de FlashAir™ II con LAN inalámbrica, utilícelo según se describe en los procedimientos del manual del dispositivo. Si no lo es, utilice el Producto según se describe en los procedimientos de este manual y del manual del dispositivo.
En este manual se explica cómo instalar el software de aplicación necesario (en adelante aplicación) para el uso del Producto. Una vez instalada la aplicación en el dispositivo, siga las instrucciones que esta le facilite o consulte la Ayuda de la misma.

El Producto tiene un formato que es compatible con la especificación de la SD Association; puede usar el producto tal como está. Sin embargo, si el manual del dispositivo requiere formatear el Producto antes de usarlo, formatéelo utilizando la función para dar formato de su dispositivo. Al formatear el Producto, se perderán todos los datos que haya almacenados en él. Antes de hacerlo, realice una copia de seguridad de ellos en otro dispositivo de almacenamiento. Después de formatear el Producto usando el dispositivo, i) apague el dispositivo, ii) extraiga el Producto del dispositivo, iii) vuelva a insertar el Producto en el dispositivo, iv) encienda el dispositivo y v) realice el procedimiento de ajuste inicial siguiendo las directrices de la aplicación, o consulte la Ayuda de la misma.

Precauciones sobre la conexión LAN inalámbrica
La comunicación LAN inalámbrica envía y recibe datos entre dispositivos, como ordenadores personales y puntos de acceso, mediante transmisiones por radio en lugar de por cables. Las transmisiones por radio permiten una conexión de LAN inalámbrica incluso aunque haya elementos físicos que la obstruyan.
Los usuarios deben tomar las medidas pertinentes de seguridad para evitar que terceros pirateen o roben los datos que se transmitan de forma inalámbrica. Antes de utilizar el Producto, instale la aplicación y realice los ajustes iniciales siguiendo las directrices de la aplicación, o consulte la Ayuda de la misma.
Tenga en cuenta que las comunicaciones a través de LAN inalámbrica podrían ser pirateadas mediante sistemas desconocidos hasta el momento.

Ajustes predeterminados
- SSID flashair_xxxxxxxxxxxx
  (x representa la dirección MAC del Producto)
- Contraseña de seguridad WPA2 (clave de seguridad): 12345678
- Cifrado y autenticación WPA2-AES (modo de punto de acceso)
- Dirección IP 192.168.0.1 (modo de punto de acceso)

3. Declaraciones reglamentarias

CE0560 **UE (Unión Europea)**
Marca CE

Declaración de conformidad de la CE/UE
Como fabricante, Toshiba Corporation declara por el presente documento que el Producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva RTTE 1999/5/CE, la Directiva EMC 2004/108/CE, la Directiva RoHS 2011/65/UE y WEEE 2012/19/UE, al igual que con las medidas (nacionales) de implementación correspondientes.

El representante autorizado de Toshiba Corporation en lo que respecta a la Declaración de conformidad de la UE y a la aplicación de la marca CE es Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Alemania.

La Declaración de conformidad de la UE completa y oficial se puede encontrar en el sitio web de Toshiba Europe GmbH.
https://apps.toshiba.de/ce_docs.

Sudáfrica

Eliminación de productos

El símbolo del contenedor de basura con ruedas tachado indica que los productos se deben recoger y eliminar por separado de la basura doméstica. Las baterías y acumuladores integrados se pueden eliminar con el producto. Se separarán en los centros de reciclaje.
La barra negra indica que el producto se introdujo en el mercado después del 13 de agosto de 2005.
Participando en la recogida por separado de productos y baterías, ayuda a asegurar una correcta eliminación de estos productos y baterías y, por tanto, a la prevención de posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de los seres humanos.
Para obtener información más detallada acerca de los programas de recogida y reciclado disponibles en su país, visite nuestro sitio web
www.toshiba-memory.com o póngase en contacto con la oficina local de su ciudad o la tienda en la que adquirió el producto.

REACH: Declaración de cumplimiento
El reglamento de productos químicos de la Unión Europea (UE) se denomina REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas, por sus siglas en inglés) y entró en vigor el 1 de junio de 2007, con plazos escalonados y previstos hasta 2018.
Toshiba cumplirá todos los requisitos que se estipulen en el Reglamento REACH y se compromete a ofrecer información a los clientes sobre las sustancias químicas presentes en nuestros productos y que se incluyan en la lista de posibles sustancias conforme a lo establecido en dicho Reglamento.
Consulte el sitio web
www.toshiba-memory.com para obtener información acerca de las sustancias químicas presentes en nuestros productos y que se incluyan en la lista de posibles sustancias conforme a lo establecido en el Reglamento REACH en una concentración superior al 0,1 % peso por peso.

Fabricante: Toshiba Corporation , 1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokio, Japón
Importador: Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Dusseldorf, Alemania
Handelsregister: Düsseldorf HRB 22487

Notas a pie de página
El logotipo de SDHC es la marca comercial de SD-3C LLC.
Windows® y Windows Vista® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
Mac OS® X, iPhone® y iPad® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Apple Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en los EE.UU. y en otros países, y se utiliza bajo licencia.
Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.
FlashAir™ es una marca comercial de Toshiba Corporation.
Todos los demás nombres de empresas/productos pueden ser marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
Fabricado en Japón.
© Copyright 2014 Toshiba Corporation. Todos los derechos reservados.

4. Instrucciones sobre cómo instalar las aplicaciones

Para iPhone/iPad
①Busque «FlashAir» en la tienda App Store.
② Instálela.
③ Cuando el icono aparezca, la instalación habrá finalizado.
* Compatible con las versiones de iOS 6.0 a 8.1.
* Consulte la página de instrucciones de la tienda App Store detenidamente.

Para dispositivos Android™
①Busque «FlashAir» en la tienda Google Play™.
② Instálela.
③ Cuando el icono aparezca, la instalación habrá finalizado.
* Compatible con las versiones de Android 2.3.3 a 4.2.2.
* Consulte la página de instrucciones de Google Play detenidamente.

Para PC Windows®/Mac
① Escriba la siguiente URL en su navegador:
http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwsite/flashair.htm
② Haga clic en «Configuration Software Download» (Descarga de software de configuración) y guarde la aplicación en el almacenamiento local.
③ Ejecute el archivo descargado e instálelo.
④ Cuando el icono de acceso directo aparezca en el escritorio, la instalación habrá finalizado.
* Compatible con Windows Vista® o posterior.
* Compatible con Mac OS X, versiones 10.6.8 a 10.10.

Pulse/haga clic en el icono de la aplicación y ejecútela
Las directrices comenzarán automáticamente. Sígalas y realice los ajustes iniciales de FlashAir.
✳Para usuarios de PC Windows®/Mac: Ejecute la aplicación después de insertar FlashAir en el PC.
✳El manual de usuario pormenorizado de la aplicación está disponible en la Ayuda de esta.

5. Declaración de garantía
La garantía cubre los defectos de material y fabricación del Producto durante (5) años desde la fecha de compra. En caso de tales defectos, la única responsabilidad de Toshiba será reparar o sustituir el Producto, según lo considere. Toshiba podrá sustituir el Producto por uno nuevo. Toshiba no garantiza que el uso u operación de este producto esté libre de errores ni que la información almacenada siga disponible o inalterada. Para evitar pérdidas de datos accidentales, realice frecuentemente copias de seguridad en los múltiples tipos de almacenamiento multimedia.

Carte mémoire SDHC avec fonctionnalité LAN sans fil intégrée
FlashAir™ W-03 - Manuel complémentaire

PHOTOGRAPHIER ET PARTAGER N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE.
La carte mémoire Toshiba FlashAir™ transfère instantanément vos images de votre appareil vers n'importe quel dispositif à connectivité sans fil. Simple.

LE TRANSFERT SIMPLIFIÉ
La carte mémoire Toshiba FlashAir™ transfère instantanément vos images, de votre appareil vers n'importe quel dispositif à connectivité sans fil. Simple.

Merci d'avoir acheté Toshiba FlashAir™ W-03 (modèle LAN sans fil) (ci-après dénommé le produit). Pour garantir une utilisation correcte du produit, veuillez lire attentivement et dans son intégralité ce manuel avant toute utilisation, puis conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

1. Mesures de sécurité
Cette section répertorie les mesures importantes que les utilisateurs du produit (et toute autre personne) doivent observer pour éviter les dommages corporels et matériels et garantir une utilisation sûre et correcte de nos produits. Veillez à bien comprendre la signification des libellés et des symboles graphiques décrits ci-dessous avant de consulter la description détaillée des mesures et de vous y conformer.

En cas de dangers occasionnés par le produit, veuillez contacter Toshiba Corporation ou Toshiba Electronics Europe GmbH aux adresses indiquées à la fin de ce manuel de l'utilisateur.

Instructions de sécurité pour les cartes SD
- Conserver hors de portée des enfants ou des animaux.
- Ne pas démonter, ni modifier le produit.
- Mettre l'appareil hors tension, si le produit surchauffe.

REMARQUE
Le produit est destiné à être utilisé en conformité avec les réglementations radioélectriques locales en vigueur dans les pays de l'EU et de l'AELE suivants :
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, République Slovaque, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni.
Déclaration de conformité de l'UE : ce produit porte le label CE en conformité avec les directives européennes correspondantes.

L'utilisation dans d'autres pays et régions peut enfreindre les réglementations locales.

Consultez les informations les plus récentes dans le manuel en ligne ou contactez le service clientèle de Toshiba Europe Electronics GmbH.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.toshiba-memory.com.
Assistance téléphonique : +49(0)211 – 53827171 (coût estimé de 0,14 euro/min depuis une ligne fixe, et de 0,42 euro/min depuis une ligne mobile depuis l'Allemagne)

2. Informations techniques sur le produit
Le produit peut être utilisé avec des appareils compatibles avec des cartes mémoire SDHC de 8 Go/16 Go/32 Go.
Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement et dans son intégralité le manuel de l'appareil sur lequel vous souhaitez l'utiliser (appelé ci-après l'appareil). Les procédures peuvent varier selon que votre appareil prend ou non en charge les modèles LAN sans fil FlashAir™. Si votre appareil prend en charge les modèles LAN sans fil FlashAir™ II, utilisez le produit conformément aux procédures indiquées dans le manuel de votre appareil. Si votre appareil ne prend pas en charge les modèles LAN sans fil FlashAir™ II, utilisez le produit conformément aux procédures indiquées dans le présent manuel et dans le manuel de votre appareil.
Le présent manuel explique comment installer l'application logicielle requise (appelée ci-après l'application) pour utiliser le produit. Une fois l'application installée sur votre appareil, suivez les directives de celle-ci ou reportez-vous à son aide.

Le produit est formaté conformément à la spécification de la SD Association. Vous pouvez donc l'utiliser tel quel. Toutefois, si le manuel de votre appareil requiert un formatage du produit avant utilisation, formatez le produit en utilisant la fonction de formatage de votre appareil. Le formatage du produit entraîne la perte de toutes les données enregistrées sur le produit. Sauvegardez vos données sur un autre support de stockage avant de formater le produit. Une fois le produit formaté au moyen de votre appareil, i) éteignez votre appareil, ii) retirez le produit de votre appareil, iii) réinsérez le produit dans votre appareil, iv) mettez votre appareil sous tension et v) effectuez la procédure de paramétrage initial en suivant les directives de l'application, ou reportez-vous aux informations fournies par l'aide de l'application.

Précautions à observer avec un LAN sans fil
Un LAN sans fil effectue l'envoi et la réception de données entre des appareils tels que des ordinateurs personnels et des points d'accès par transmission radio plutôt que par câbles. La transmission radio permet à un LAN sans fil de se connecter même en cas d'obstructions.
Les utilisateurs doivent prendre des mesures de sécurité adéquates pour empêcher que des tiers ne piratent ou ne volent les données transmises sans fil. Avant d'utiliser le produit, installez l'application et procédez au paramétrage initial en suivant les directives de l'application ou en vous reportant aux informations que fournit l'aide de l'application.
Sachez que les communications via un réseau LAN sans fil peuvent être piratées via des méthodes encore inconnues.

Paramétrage par défaut
- SSID flashair_xxxxxxxxxxxx
  (où les x représentent l'adresse MAC du produit)
- Mot de passe de sécurité WPA2 (clé de sécurité) : 12345678
- Cryptage et authentification WPA2-AES (mode point d'accès)
- Adresse IP 192.168.0.1 (mode point d'accès)

3. Règlementations

CE0560 **UE (Union européenne)**
Marquage CE

Déclaration de conformité CE/UE :
En sa qualité de fabricant, Toshiba Corporation déclare par la présente que le produit est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE, de la directive CEM 2004/108/CE, de la directive RoHS 2011/65/UE et WEEE 2012/19/UE et aux mesures de mise en œuvre associées (nationales).

La partie responsable de la Déclaration de conformité UE et de l'apposition du label CE chez Toshiba Corporation est Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Allemagne.

La Déclaration de conformité UE officielle et complète est disponible sur le site Web de Toshiba Europe GmbH.
https://apps.toshiba.de/ce_docs.

Afrique du Sud

Mise au rebut des produits

Le symbole de poubelle barrée indique que les produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères. Les batteries et les accumulateurs intégrés peuvent être mis au rebut avec le produit. Ils seront séparés dans les centres de recyclage.
La barre noire indique que le produit a été commercialisé après le 13 août 2005.
En participant à la collecte séparée des produits et des batteries, vous contribuez à garantir une mise au rebut correcte desdits produits et batteries, et à prévenir les risques écologiques et sanitaires.
Pour des informations plus détaillées sur les programmes de collecte et de recyclage disponibles dans votre pays, consultez notre site Web
www.toshiba-memory.com ou contactez votre mairie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

REACH - Déclaration de conformité
La réglementation de l'Union européenne sur les produits chimiques, REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals ; Enregistrement, évaluation, autorisation et limitation des produits chimiques), est entrée en vigueur le 1er juin 2007, et prévoit des délais échelonnés jusqu'en 2018.
Toshiba s'engage à satisfaire toutes les exigences REACH et à fournir à ses clients des informations sur la présence dans nos articles de substances incluses sur la liste de référence, conformément à la réglementation REACH.
Veuillez consulter le site Web
www.toshiba-memory.com pour plus d'informations sur la présence dans nos articles de substances incluses dans la liste de référence, conformément à la réglementation REACH, pour une concentration supérieure à 0,1 % masse par masse.

Fabricant : Toshiba Corporation , 1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Japan
Importateur : Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Allemagne
Registre du commerce : Düsseldorf HRB 22487

Notes de bas de page
Le logo SDHC est une marque commerciale de SD-3C LLC.
Windows® et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
Mac OS® X, iPhone® et iPad® sont des marques commerciales ou des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.
Android, Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.
FlashAir™ est une marque commerciale de Toshiba Corporation.
Tous les autres noms d'entreprise/de produit peuvent constituer des marques déposées de leurs entreprises respectives.
Fabriqué au Japon.
© Copyright 2014 Toshiba Corporation. Tous droits réservés.

4. Instructions d'installation de l'application

Pour iPhone/iPad
① Recherchez 'FlashAir' sur l'App store.
② Procédez à l'installation.
③ L'icône s'affiche. L'installation est terminée.
* Prise en charge d'iOS, versions 6.0 à 8.1.
* Reportez-vous à la page d'instructions de l'App Store pour obtenir des détails.

Pour appareils Android™
① Recherchez 'FlashAir' sur Google Play™.
② Procédez à l'installation.
③ L'icône s'affiche. L'installation est terminée.
* Prise en charge d'Android, versions 2.3.3 à 4.2.2.
* Reportez-vous à la page d'instructions de Google Play pour obtenir des détails.

Pour PC Windows®/Mac
① Placez l'URL suivante dans votre navigateur.
http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwsite/flashair.htm
② Cliquez sur 'Configuration Software Download' (Téléchargement du logiciel de configuration) puis enregistrez l'application sur votre support de stockage local.
③ Exécutez le fichier téléchargez puis procédez à l'installation.
④ L'icône de raccourci s'affiche sur le bureau. L'installation est terminée.
* Prise en charge de Windows Vista® ou ultérieur.
* Prise en charge de Mac OS X, versions 10.6.8 à 10.10.

Tapez/cliquez sur l'icône de l'application pour l'exécuter.
La séquence directive se lance automatiquement. Suivez la séquence directive et procédez au paramétrage initial du produit FlashAir.
✳Pour les utilisateurs de PC Windows®/Mac : Exécutez l'application après avoir inséré le produit FlashAir dans votre PC.
✳Le manuel de l'utilisateur détaillé de l'application est disponible dans l'aide de l'application.

5. Déclaration de garantie
Le produit est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Le seul engagement de Toshiba en cas de tels défauts est de réparer ou de remplacer le produit, selon sa préférence. De plus, Toshiba peut remplacer le produit par un produit remanufacturé. Toshiba ne garantit pas que l'utilisation ou le fonctionnement du produit se fera sans erreur, ni que les données stockées sur le produit seront encore accessibles ou intactes. Pour vous protéger contre les pertes accidentelles de données, sauvegardez fréquemment vos données sur plusieurs supports de stockage.

Scheda di memoria SDHC con funzionalità wireless LAN integrata
Manuale supplementare di FlashAir™ W-03

IL MODO SEMPLICE PER SCATTARE E CONDIVIDERE
Toshiba FlashAir™ trasferisce istantaneamente le immagini dalla vostra fotocamera a qualsiasi dispositivo wireless. Semplice.

IL MODO SEMPLICE PER TRASFERIRE
Toshiba FlashAir™ trasferisce istantaneamente i dati dalla vostra fotocamera a un PC wireless abilitato. Semplice.

Grazie per aver acquistato Toshiba FlashAir™ W-03 (di seguito Prodotto). Per garantirne il corretto utilizzo,leggere con attenzione ogni parte di questo manuale prima di utilizzare il Prodotto, di conservarlo per riferimenti futuri.

1. Precauzioni per la sicurezza
Questa sezione elenca importanti precauzioni che gli utenti del Prodotto (e chiunque altro) devono osservare per evitare infortuni e danni alla proprietà e per garantire un utilizzo sicuro e corretto dei nostri prodotti. Assicurarsi di comprendere il significato delle etichette e dei simboli grafici descritti di seguito prima di passare alle descrizioni dettagliate delle precauzioni, e rispettare le precauzioni indicate.

Qualora il Prodotto sia fonte di pericolo si prega di contattare Toshiba Corporation o Toshiba Electronics Europe GmbH attraverso gli indirizzi elencati alla fine di questo manuale.

Istruzioni di sicurezza per le SD Card
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non smontare né modificare il Prodotto.
- Spegnere il dispositivo in caso di surriscaldamento del Prodotto.

AVVISO
Il Prodotto è destinato all'uso nei seguenti paesi UE ed EFTA e in conformità con le relative normative radio locali:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.
Dichiarazione di Conformità UE: Questo prodotto è contrassegnato con il Marchio CE in conformità con le Direttive Europee applicabili.

L'utilizzo in altri paesi e regioni potrebbe violare le normative locali

È possibile verificare le informazioni più recenti nel manuale online, o contattando il servizio clienti di Toshiba Europe Electronics GmbH.
Per maggiori informazioni, visitare www.toshiba-memory.com
Hotline: + 49(0)211 - 53827171 (€ 0,14/min da rete fissa, € 0,42/min da rete mobile dalla Germania)

2. Informazioni tecniche sul Prodotto
Il Prodotto può essere utilizzato con dispositivi compatibili con schede di memoria SDHC da 8 GB/16 GB/32 GB.
Prima di utilizzare il Prodotto, leggere con attenzione ogni parte del manuale del dispositivo in cui verrà utilizzato il Prodotto (di seguito dispositivo). Le procedure possono variare in base al livello di supporto di FlashAir™ da parte del dispositivo. Se il vostro dispositivo supporta i modelli LAN wireless FlashAir™ II, utilizzare il Prodotto secondo le procedure indicate nel manuale del dispositivo. Se il vostro dispositivo non supporta i modelli LAN wireless FlashAir™ II, utilizzare il Prodotto secondo le procedure indicata nel presente manuale e nel manuale del dispositivo.
Il presente manuale spiega come installare il software applicativo necessario (di seguito App) per utilizzare il Prodotto. Una volta installata l'App nel dispositivo, fare riferimento alla guida o all'help dell'App.

Il Prodotto è formattato, compatibile con la specifica SD Association e può essere immediatamente utilizzato. Tuttavia, se il manuale del vostro dispositivo richiede la formattazione del Prodotto prima dell'uso, formattarlo con la funzione di formattazione del dispositivo. Con la formattazione, tutti i dati contenuti nel Prodotto verranno cancellati. Per formattare il Prodotto con un dispositivo compatibile con le schede di memoria SDHC, è necessario svolgere la procedura descritta nelle FAQ http://www.toshiba-components.com/FlashAir/faq.html. Dopo aver formattato il Prodotto utilizzando il vostro dispositivo, i) spegnere il dispositivo, ii) estrarre il Prodotto dal dispositivo, iii) Reinserire il Prodotto nel dispositivo, iv) Accendere il dispositivo e v), effettuare la procedura di impostazione iniziale facendo riferimento alla guida o all'help dell'App.

Precauzioni su wireless LAN
Le comunicazioni wireless LAN inviano e ricevono dati tra dispositivi, quali personal computer e punti di accesso, tramite trasmissioni radio piuttosto che cavi di rete. Le trasmissioni di radio consentono la connessione wireless LAN anche in presenza di ostacoli e ostruzioni.
Gli utenti dovrebbero adottare misure di sicurezza adeguate per impedire hacking o furto di dati trasmessi in modalità wireless da parte di terzi. Prima di utilizzare il Prodotto, installare l'App ed effettuare le impostazioni iniziali facendo riferimento alla guida o all'aiuto dell'App.
Tenere presente la possibilità che le comunicazioni via wireless LAN vengano violate con tecniche ad oggi non ancora scoperte.

Impostazioni di fabbrica
- SSID flashair_xxxxxxxxxxxx
  (x rappresenta l'indirizzo MAC del Prodotto)
- Password WPA2 (chiave di sicurezza): 12345678
- Crittografia e autenticazione WPA2-AES (modalità access point)
- Indirizzo IP 192.168.0.1 (modalità access point)

3. Dichiarazioni sulle normative

CE0560 **UE (Unione Europea)**
Marcatura CE

Dichiarazione di Conformità CE/UE
In qualità di produttore Toshiba Corporation dichiara che il presente Prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni applicabili delle direttive R&TTE 1999/5/CE, EMC 2004/108/CE, RoHS 2011/65/EU e WEEE 2012/19/EU e delle relative misure nazionali di attuazione.

Il rappresentante autorizzato di Toshiba Corporation relativamente alla Dichiarazione di conformità UE e responsabile dell'apposizione del Marchio CE è Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germania.

La Dichiarazione di Conformità ufficiale e integrale è reperibile sul sito web di Toshiba Europe GmbH.
https://apps.toshiba.de/ce_docs.

Sud Africa

Smaltimento dei prodotti

Il simbolo raffigurante una croce, sopra a un cestino dell'immondizia a rotelle, indica che il prodotto deve essere trattato e smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Gli accumulatori e le batterie integrate possono essere smaltiti con il prodotto. Verranno separati presso i centri di riciclaggio.
La barra nera indica che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 13 Agosto 2005.
Partecipando alla raccolta differenziata, si contribuisce ad assicurare il corretto smaltimento dei prodotti e delle batterie, evitando potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.
Per informazioni più dettagliate circa i programmi di raccolta e riciclaggio disponibili nel vostro paese, si prega di visitare il nostro sito
www.toshiba-memory.com o di contattare l'ufficio comunale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

REACH - Attestazione di conformità
La normativa sulle sostanze chimiche dell'Unione Europea (UE), REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals - Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Limitazione delle sostanze chimiche), è entrata in vigore il 1 giugno 2007, con scadenze programmate fino al 2018.
Toshiba aderirà ai requisiti REACH, e si impegna a fornire ai suoi clienti le informazioni relative alla presenza nei propri prodotti delle sostanze candidate all'inclusione nella lista definita dalla normativa REACH.
Si prega di consultare il sito Web
www.toshiba-memory.com per le informazioni sulla presenza nei nostri prodotti delle sostanze candidate all'inclusione nell'elenco REACH in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso.

Produttore: Toshiba Corporation , 1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Japan
Importatore: Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Dusseldorf Germania
Handelsregister: Düsseldorf HRB 22487

Note a piè pagina
Il logo SDHC è un marchio di fabbrica di SD-3C, LLC.
Windows® e Windows Vista® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
Mac OS® X, iPhone® e iPad® sono marchi registrati o marchi di fabbrica di proprietà di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.
IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e altri paesi ed è utilizzato sotto licenza.
Android e Google Play sono marchi di Google Inc.
FlashAir™ è un marchio di fabbrica di Toshiba Corporation.
Tutti gli altri nomi di società/prodotto potrebbero essere marchi registrati di proprietà delle rispettive società.
Prodotto in Giappone.
© Copyright 2014 Toshiba Corporation. Tutti i diritti riservati.

4. Istruzioni per installare le App

Per iPhone/iPad
① Cercare 'FlashAir' sull'App store
② Installare
③ Una volta comparsa l'icona, l'installazione è completata.
* Supporto iOS. da ver. 6.0 a ver. 8.1.
* Fare riferimento alla pagina di istruzioni sull'App Store.

Per dispositivi Android™
① Cercare 'FlashAir' su Google Play™
② Installare
③ Una volta comparsa l'icona, l'installazione è completata.
* Supporto Android da Ver.2.3.3 a Ver.4.2.2.
* Fare riferimento alla pagina di istruzioni su Google Play.

Per PC Windows®/Mac
① Inserire l'URL seguente nel browser.
http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwsite/flashair.htm
② Fare clic su 'Configuration Software Download' e salvare l'App in locale.
③ Eseguire il file scaricato e installare.
④ Una volta comparsa l'icona sul desktop, l'installazione è completata.

* Supporto di Windows Vista® o versioni successive.
* Supporto di Mac OS X da ver.10.6.8 a 10.10.

Toccare/fare clic sull'icona ed eseguire l'App
La guida verrà avviata automaticamente. Seguire la guida ed effettuare le impostazioni iniziali di FlashAir.
✳Per utenti PC Windows®/Mac: Eseguire l'App dopo avere inserito FlashAir nel PC.
✳Il manuale utente dettagliato è disponibile nell'help dell'App.

5. Dichiarazione di garanzia
Il Prodotto è garantito contro i difetti nei materiali e nella fattura per cinque (5) anni dalla data di acquisto. Toshiba in caso di tali difetti è responsabile esclusivamente per la riparazione o la sostituzione del Prodotto, ad esclusiva discrezione di Toshiba, e Toshiba ha facoltà di sostituire il Prodotto con un Prodotto ricondizionato. Toshiba non garantisce che l'uso o l'azionamento di questo Prodotto sarà esente da errori, né garantisce che i dati memorizzati nel Prodotto rimarranno accessibili o non corrotti. Per proteggersi contro perdite accidentali di dati effettuare frequenti back up dei dati su più tipi di media di archiviazione.

SDHC-geheugenkaart met geïntegreerd draadloos LAN
Aanvullende handleiding FlashAir™ W-03

DE SIMPELE AANPAK OM FOTO'S TE MAKEN EN TE DELEN
Toshiba FlashAir™ stuurt uw beelden vanaf uw camera naar elk voor draadloos geschikt apparaat, onmiddellijk. Simpel.

DE SIMPELE AANPAK OM TE DELEN
Toshiba FlashAir™ stuurt uw beelden vanaf uw camera naar een PC met een draadloosfunctie, onmiddellijk. Simpel.

Bedankt voor uw aankoop van de Toshiba FlashAir™ W-03 (Wireless LAN model) (hierna het Product genoemd). Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door voordat u het Product in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding voor later gebruik.

1. Veiligheidsmaatregelen
In dit gedeelte vindt u belangrijke voorzorgsmaatregelen die gebruikers van het Product (en alle andere personen) in acht moeten nemen om lichamelijk letsel en materiële schade te vermijden, en om een veilig en correct gebruik van onze producten te waarborgen. Zorg dat u de betekenis begrijpt van de labels en symbolen die hieronder worden beschreven voordat u verdergaat met de gedetailleerde beschrijvingen van de voorzorgsmaatregelen, en dat u zich houdt aan alle beschreven voorzorgsmaatregelen.

Als het Product op welke manier dan ook een gevaar oplevert, neem dan contact op met Toshiba Corporation of Toshiba Electronics Europe GmbH op het adres dat te vinden is aan het einde van deze handleiding.

Veiligheidsinstructies voor SD-kaarten
- Houd het Product buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Haal het Product niet uit elkaar en wijzig het niet.
- Schakel het apparaat uit indien het Product oververhit raakt.

KENNISGEVING
Het Product voldoet aan de lokale radiovoorschriften van en is bedoeld voor gebruik in de volgende EU- en EFTA-landen:
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.
EU-conformiteitsverklaring: dit Product heeft het CE-keurmerk zoals voorgeschreven in de relevante Europese Richtlijnen.

In andere landen en regio's kan het gebruik mogelijk in strijd zijn met de lokale wetgeving.

Voor de meest actuele informatie kijkt u in de online-handleiding of neemt u contact op met de klantenservice van Toshiba Europe Electronics GmbH.
Meer informatie vindt u op www.toshiba-memory.com
Hotline: +49 211 – 53827171 (ong. €0,14/min. vaste lijn, €0,42/min. mobiel vanuit Duitsland)

2. Technische gegevens van het Product
Het Product kan worden gebruikt met apparaten die compatibel zijn met SDHC-geheugenkaarten van 8 GB, 16 GB en 32 GB.
Voordat u het Product in gebruik neemt, moet u de handleiding van het apparaat waarin u het Product wilt gebruiken zorgvuldig en volledig doorlezen. De procedures kunnen verschillen, afhankelijk van de vraag of uw apparaat FlashAir™ WLAN-modellen ondersteunt. Als uw apparaat FlashAir™ II WLAN-modellen ondersteunt, gebruikt u het Product conform de procedures in de handleiding van het apparaat. Als uw apparaat FlashAir™ II WLAN-modellen niet ondersteunt, gebruikt u het Product conform de procedures in deze handleiding en in de handleiding van het apparaat.
Deze handleiding beschrijft het installeren van de vereiste toepassingsprogramma's (hierna App genoemd) voor het gebruik van het Product. Nadat de App in uw apparaat is geïnstalleerd volgt u de aanwijzingen in de App of kijkt u in de helpinformatie van de App.

Het Product is geformatteerd conform de specificaties van de SD Association, zodat u het meteen in gebruik kunt nemen. Als de handleiding van uw apparaat echter voorschrijft dat u het Product formatteert voordat u het in gebruik neemt, doe dat dan met behulp van de formatteerfunctie van het apparaat Als u het Product formatteert, gaan alle gegevens verloren die op het Product zijn opgeslagen. Maak daarom een back-up van uw gegevens op andere opslagmedia voordat u het Product formatteert. Nadat u het Product met uw apparaat hebt geformatteerd, i) schakelt u het apparaat uit, ii) haalt u het Product uit het apparaat, iii) plaatst u het Product weer in het apparaat, iv) schakelt u het apparaat weer in en v) voert u de procedure uit voor de eerste instellingen volgens de richtlijnen van de App of de helpinformatie in de App.

Voorzorgsmaatregelen voor draadloos LAN (WLAN)
Bij communicatie via een draadloos LAN worden radiogolven in plaats van kabels gebruikt voor het uitwisselen van gegevens tussen toegangspunten en apparatuur, zoals computers. De radiogolven maken een verbinding met een draadloos LAN zelfs mogelijk als er obstakels zijn.
Gebruikers moeten beveiligingsmaatregelen nemen die verhinderen dat derden een systeem hacken of draadloos verstuurde gegevens stelen. Voordat u het Product in gebruik neemt, installeert u de App en voert u de begininstellingen uit volgens de aanwijzingen in de App of de helpinformatie van de App.
Houd er rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat communicatie via een draadloos LAN wordt gehackt met behulp van een tot nu toe onbekende methode.

Oorspronkelijke instellingen
- SSID flashair_xxxxxxxxxxxx
  (x is het MAC-adres van het Product)
- WPA2 beveiligingswachtwoord (beveiligingscode): 12345678
- Encryptie en authenticatie WPA2-AES (toegangspuntmodus)
- IP-adres 192.168.0.1 (toegangspuntmodus)

3. Wettelijke bepalingen

EU (Europese Unie)
CE-keurmerk

EG/EU-conformiteitsverklaring
Als fabrikant verklaart Toshiba Corporation hierbij dat het product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van R&TTE-richtlijn 1999/5/EC, EMC-richtlijn 2004/108/EC, RoHS-richtlijn 2011/65/EU en WEEE 2012/19/EU en de bijbehorende (nationale) implementatiemaatregelen.

De bevoegde vertegenwoordiger van Toshiba Corporation voor kwesties aangaande de EU-conformiteitsverklaring en de bevestiging van het CE-keurmerk is Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Duitsland.

De volledige en officiële EU-conformiteitsverklaring staat op de website van Toshiba Europe GmbH.
https://apps.toshiba.de/ce_docs.

Zuid-Afrika

Wegdoen van producten

Het symbool van de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat producten gescheiden van het huishoudelijke afval moeten worden ingezameld en afgevoerd. Geïntegreerde batterijen en accumulators kunnen samen met het product worden weggedaan. Deze worden vervolgens op de recyclinglocatie van het product gescheiden.
De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt is gebracht.
Door mee te doen aan het afzonderlijk inzamelen van producten en batterijen helpt u te waarborgen dat producten en batterijen op correcte wijze worden weggedaan, en helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.
Voor uitgebreidere informatie over de beschikbare inzamel- en recyclingprogramma's in uw land bezoekt u onze website
(www.toshiba-memory.com) of neemt u contact op met uw gemeente of de winkel waar u het product hebt gekocht.

REACH-verklaring
De nieuwe chemische voorschriften van de Europese Unie (EU), REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), zijn op 1 juni 2007 van kracht geworden, met gefaseerde deadlines tot 2018.
Toshiba voldoet aan alle REACH-vereisten en zet zich in om onze klanten te informeren over de chemische stoffen in onze producten die voorkomen op de lijst van in aanmerking komende materialen, overeenkomstig de REACH-voorschriften.
Raadpleeg de website
www.toshiba-memory.com voor informatie over de chemische stoffen in onze producten die op de REACH-lijst van in aanmerking komende materialen staan in een concentratie van meer dan 0,1% van het gewicht.

Fabrikant: Toshiba Corporation , 1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokio, Japan
Importeur: Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf Duitsland
Handelsregister: Düsseldorf HRB 22487

Voetnoten
Het SDHC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
Windows® en Windows Vista® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
Mac OS® X, iPhone® en iPad® zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.
Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.
FlashAir is een handelsmerk van Toshiba Corporation.
Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen geregistreerde handelsmerken van de respectieve bedrijven zijn.
Gefabriceerd in Japan
© Copyright 2014 Toshiba Corporation. Alle rechten voorbehouden.

4. Instructies voor het installeren ban de Apps

iPhone/iPad:
① Zoek 'FlashAir' in de App store
② Install
③ Als dit pictogram verschijnt, is het installeren voltooid.
* Support iOS Ver. 6.0 - Ver. 8.1.
* Kijk voor details op de instructiepagina in de App Store.

Android™-apparatuur:
① Zoek 'FlashAir' in Google Play™
② Install
③ Als dit pictogram verschijnt, is het installeren voltooid.
* Support Android Ver. 2.3.3 - Ver. 4.2.2.
* Kijk voor details op de instructiepagina in Google Play.

Windows®-PC/Mac-PC:
① Geef in uw browser de volgende URL op.
http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwsite/flashair.htm
② Klik op 'Configuration Software Download' en sla na het downloaden de App in uw lokaal geheugen op.
③ Voer het gedownloade bestand uit en installeer de App.
④ Zodra deze snelkoppeling op het bureaublad staat, is het installeren voltooid.
* Support Windows Vista® of later.
* Support Mac OS X Ver. 10.6.8 - 10.10.

Tik/klik op het App-pictogram en voer de App uit
Dan verschijnen automatisch aanwijzingen. Volg de aanwijzingen om de eerste instellingen van FlashAir uit te voeren.
✳Voor gebruikers van een Windows®-PC/Mac-PC: Plaats de FlashAir in uw PC en voer daarna de App uit.
✳De helpfunctie van de App bevat een gedetailleerde gebruikershandleiding voor de App.

5. Garantieverklaring
Het product heeft een garantie op defecten in materialen en productie met een geldigheid van vijf (5) jaar vanaf de aankoopdatum. De enige verantwoordelijkheid die Toshiba in geval van dergelijke defecten heeft, is reparatie of vervanging van het product naar eigen inzicht van Toshiba. Het is mogelijk dat Toshiba het product vervangt door een gereviseerd product. Toshiba garandeert niet dat het gebruik of de bediening van dit product vrij van fouten zal zijn; het bedrijf garandeert evenmin dat alle gegevens die op het product worden opgeslagen, toegankelijk of onbeschadigd blijven. Maak regelmatig een back-up van uw gegevens op meerdere soorten opslagmedia als bescherming tegen onbedoeld gegevensverlies.

Karta pamięci SDHC z wbudowaną funkcją połączenia Wi-Fi
FlashAir™ W-03 – dodatkowa instrukcja

PROSTY SPOSÓB NA UDOSTĘPNIANIE ZDJĘĆ
Karta Toshiba FlashAir™ umożliwia natychmiastowe przesyłanie zdjęć z aparatu fotograficznego do dowolnego urządzenia współpracującego z siecią bezprzewodową. Proste.

PROSTY SPOSÓB PRZESYŁANIA
Karta Toshiba FlashAir™ umożliwia natychmiastowe przesyłanie danych z aparatu fotograficznego do komputera współpracującego z siecią bezprzewodową. Proste.

Dziękujemy za nabycie karty (dalej zwanej Produktem) FlashAir™ W-03 (model z Wi-Fi) firmy Toshiba. Przed przystąpieniem do użytkowania Produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z całą niniejszą instrukcją, aby zapewnić poprawne użytkowanie Produktu. Należy zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

1. Środki ostrożności
W tym punkcie są wymienione najważniejsze środki ostrożności, które użytkownicy Produktu (i inne osoby) powinni stosować, aby korzystać z naszych produktów w sposób prawidłowy i bezpieczny, nie stwarzając zagrożeń dla zdrowia lub mienia. Przed zapoznaniem się ze szczegółowym opisem środków ostrożności należy poznać znaczenie etykiet i symboli graficznych przedstawionych poniżej. Należy przestrzegać podanych środków ostrożności.

Jeśli Produkt spowoduje jakiekolwiek zagrożenie należy skontaktować się z firmą Toshiba Corporation lub firmą Toshiba Electronics Europe GmbH, pod adresami, które są podane na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące używania kart SD
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Nie rozbieraj Produktu na części ani go nie modyfikuj.
- Jeśli Produkt się przegrzewa, wyłącz urządzenie.

INFORMACJA
Produkt jest przeznaczony do użytku w wymienionych poniżej krajach UE i ESWH oraz jest zgodny z przepisami w zakresie łączności radiowej obowiązującymi w tych krajach:
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.
Deklaracja zgodności UE: Niniejszy produkt jest oznaczony znakiem CE zgodnie z postanowieniami odpowiednich dyrektyw europejskich.

Użytkowanie w innych krajach i regionach może naruszać lokalne przepisy.

Najnowsze informacje znajdują się w podręczniku internetowym. Możesz też uzyskać je od działu obsługi klienta Toshiba Europe Electronics GmbH.
Więcej informacji można znaleźć w witrynie pod adresem www.toshiba-memory.com
Linia pomocy technicznej: +49(0)211 – 53827171 (ok. 0,14 EUR/min dla połączeń z numerów stacjonarnych, 0,42 EUR/min dla połączeń z numerów komórkowych w Niemczech)

2. Informacje techniczne dotyczące Produktu
Produktu można używać w urządzeniach, które są zgodne z kartami pamięci SDHC o pojemności 8 GB/16 GB/32 GB.
Przed rozpoczęciem używania Produktu należy dokładnie i w całości zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia, w którym Produkt będzie używany (dalej: „urządzenie"). W zależności od tego, czy urządzenie obsługuje modele FlashAir™ Wi-Fi, wykonywane czynności mogą być inne. Jeśli urządzenie obsługuje modele FlashAir™ II Wi-Fi, Produktu można używać zgodnie z procedurami opisanymi w instrukcji danego urządzenia. Jeśli urządzenie nie obsługuje modeli FlashAir™ II Wi-Fi, Produktu można używać zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszym podręczniku oraz w instrukcji danego urządzenia.
Instrukcja wyjaśnia, jak zainstalować niezbędne oprogramowanie aplikacyjne (dalej: aplikacja) do użytku z Produktem. Po zainstalowaniu aplikacji na urządzeniu należy postępować zgodnie z wyświetlanymi przez nią instrukcjami lub zapoznać się z pomocą do aplikacji.

Produkt jest sformatowany zgodnie ze specyfikacją SD Association, dlatego można z niego korzystać od razu po rozpakowaniu. Jeśli jednak instrukcja urządzenia wymaga sformatowania Produktu przed rozpoczęciem użytkowania, należy sformatować Produkt przy użyciu funkcji formatowania danego urządzenia. Formatowanie Produktu spowoduje bezpowrotne usunięcie wszystkich danych zapisanych w Produkcie. Przed sformatowaniem Produktu należy wykonać kopię zapasową danych na innym nośniku. Po sformatowaniu Produktu przy użyciu urządzenia należy i) wyłączyć urządzenie, ii) wyjąć Produkt z urządzenia, iii) znowu włożyć Produkt do urządzenia, iv) włączyć urządzenie i v) wykonać procedurę wstępnej konfiguracji, zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację lub zapisanymi w pomocy do aplikacji.

Środki ostrożności dotyczące korzystania z Wi-Fi
Komunikacja Wi-Fi umożliwia przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami, np. komputerami i punktami dostępu. Do tego celu – zamiast przewodów – używa się transmisji radiowej. Transmisja radiowa umożliwia łączność Wi-Fi nawet jeśli między urządzeniami występują przeszkody.
Użytkownicy powinni podjąć właściwe środki bezpieczeństwa, aby uniemożliwić stronom trzecim przechwycenie danych wysyłanych drogą bezprzewodową. Przed rozpoczęciem używania Produktu należy zainstalować aplikację i wykonać wstępną konfigurację zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację lub zapisanymi w pomocy do aplikacji.
Uwaga: istnieje możliwość, że dane przesyłane przez Wi-Fi przechwyci osoba trzecia.

Ustawienia domyślne
- SSID flashair_xxxxxxxxxxxx
  (x oznacza adres MAC Produktu)
- Hasło zabezpieczające WPA2 (klucz zabezpieczający): 12345678
- Szyfrowanie i uwierzytelnianie WPA2-AES (tryb punktu dostępu)
- Adres IP 192.168.0.1 (tryb punktu dostępu)

3. Informacje o przepisach

UE (Unia Europejska)
Oznaczenie CE

Deklaracja zgodności WE/UE
Jako Producent, firma Toshiba Corporation niniejszym oświadcza, że Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RTTE 1999/5/WE, dyrektywy EMC 2004/108/WE, dyrektywy RoHS 2011/65/UE i dyrektywy WEEE 2012/19/UE oraz związanymi z nimi (krajowymi) przepisami wykonawczymi.

Autoryzowanym przedstawicielem firmy Toshiba Corporation w odniesieniu do deklaracji zgodności UE oraz umieszczania oznaczenia CE jest firma Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Niemcy.

Kompletna i oficjalna Deklaracja zgodności UE jest dostępna w witrynie internetowej firmy Toshiba Europe GmbH.
https://apps.toshiba.de/ce_docs.

RPA

Likwidacja zużytych produktów

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci oznacza, że te produkty należy zbierać i usuwać oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterie i akumulatory, które stanowią część produktu, mogą zostać usunięte wraz z nim. Zostaną oddzielone w zakładach recyklingu.
Czarny pasek oznacza, że produkt został wprowadzony na rynek po dniu 13 sierpnia 2005 r.
Uczestnicząc w programie oddzielnej zbiórki zużytych produktów i baterii, można się przyczynić do prawidłowej utylizacji produktów i baterii, zapobiegając w ten sposób potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.
Więcej informacji na temat programów zbiórki i recyklingu odpadów dostępnych w określonym kraju można znaleźć w naszej witrynie internetowej, dostępnej pod adresem
www.toshiba-memory.com . Można je również uzyskać w lokalnym urzędzie miasta lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

REACH – Deklaracja zgodności
Rozporządzenie Unii Europejskiej (UE) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) zaczęło obowiązywać dnia 1 czerwca 2007 roku, a wdrażanie jego postanowień jest planowane do roku 2018.
Toshiba zamierza spełniać wszystkie wymagania rozporządzenia REACH i dostarczać klientom informacji o występowaniu w naszych produktach substancji, które znajdują się na liście kandydackiej REACH.
W witrynie internetowej
www.toshiba-memory.com są podane informacje na temat występowania w naszych produktach, w stężeniu powyżej 0,1% wagowo, substancji, które zostały umieszczone na liście kandydackiej REACH.

Producent: Toshiba Corporation, 1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokio, Japonia
Importer: Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Dusseldorf, Niemcy
Rejestr handlowy: Düsseldorf HRB 22487

Przypisy
Logo SDHC jest znakiem towarowym firmy SD-3C LLC.
Windows® i Windows Vista® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w USA i innych krajach.
Mac OS® X, iPhone® oraz iPad® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w USA i innych krajach.
IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w USA i innych krajach i jest używany na mocy licencji.
Android i Google Play to znaki towarowe Google Inc.
FlashAir™ jest znakiem towarowym firmy Toshiba Corporation.
Wszystkie inne wymienione tu nazwy firm lub produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.
Wyprodukowano w Japonii.
© Copyright 2014 Toshiba Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

4. Instrukcja instalacji aplikacji

Dla urządzeń iPhone/iPad
① Wyszukaj 'FlashAir' w App store
② Zainstaluj
③ Pojawiła się ikona, aplikacja została zainstalowana.
* Obsługa iOS w wer. od 6.0 do 8.1.
* Szczegółowe informacje znajdują się na stronie instrukcji w App Store.

Dla urządzeń Android™
① Wyszukaj 'FlashAir' w Google Play™
② Zainstaluj
③ Pojawiła się ikona, aplikacja została zainstalowana.
* Obsługa Androida w wer. od 2.3.3 do 4.2.2.
* Szczegółowe informacje znajdują się na stronie instrukcji w Google Play.

Dla komputera Windows®/Mac
① Wpisz poniższy URL w przeglądarce internetowej.
http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwsite/flashair.htm
② Kliknij 'Configuration Software Download' (pobierz oprogramowanie konfiguracyjne) i zapisz aplikację na lokalnym dysku.
③ Uruchom pobrany plik i zainstaluj aplikację.
④ Na pulpicie pojawia się ikona skrótu, aplikacja została zainstalowana.
* Obsługa Windows Vista® i nowszych wersji.
* Obsługa Mac OS X wer. od 10.6.8 do 10.10.

Naciśnij/kliknij ikonę aplikacji, aby ją uruchomić
Automatycznie uruchomi się przewodnik instruktażowy. Postępuj według instrukcji, aby wykonać wstępną konfigurację FlashAir.
✳Dla użytkowników komputerów Windows®/Mac: Przed uruchomieniem aplikacji włóż do komputera kartę FlashAir.
✳Szczegółowa instrukcja użytkownika aplikacji jest dostępna w pomocy do aplikacji.

5. Ograniczenie gwarancji
Gwarantujemy, że Produkt będzie wolny od wad materiałowych i wykonawstwa przez pięć (5) lat od daty zakupu. Zakres odpowiedzialności firmy Toshiba w przypadku takich wad ogranicza się wyłącznie do naprawy lub wymiany, według uznania firmy Toshiba. Firma Toshiba może wymienić Produkt na Produkt regenerowany. Firma Toshiba nie gwarantuje, że korzystanie z Produktu lub jego działanie będzie wolne od błędów. Nie gwarantuje też, że dane zapisane w Produkcie pozostaną dostępne i nieuszkodzone. Aby zabezpieczyć dane przed przypadkową utratą, należy regularnie tworzyć kopie zapasowe danych na różnych nośnikach pamięci masowej.

Cartão de memória SDHC com funcionalidade LAN sem fios integrada
FlashAir™ W-03 – Manual suplementar

A FORMA MAIS SIMPLES DE FOTOGRAFAR E PARTILHAR
O Toshiba FlashAir™ transfere as imagens da sua câmara para qualquer dispositivo sem fios, instantaneamente. Simples.

UMA FORMA SIMPLES DE TRANSFERIR
O Toshiba FlashAir™ transfere dados da sua câmara para um PC com uma ligação sem fios, instantaneamente. Simples.

Obrigado por ter adquirido o Toshiba FlashAir™ W-03 (modelo de LAN sem fios) (doravante designado por „Produto"). Para garantir uma utilização correta, leia atentamente e até ao fim este manual antes de utilizar o Produto, e guarde-o depois para consulta futura.

1. Precauções de segurança
Esta secção apresenta precauções importantes que os utilizadores do Produto (e qualquer outra pessoa) devem respeitar para evitar ferimentos e danos materiais, bem como para assegurar a utilização segura e correta dos nossos produtos. Certifique-se de que compreende o significado dos rótulos e dos símbolos gráficos descritos abaixo antes de avançar para as descrições detalhadas das precauções, e que cumpre as precauções indicadas.

Em caso de perigos causados pelo Produto, contacte a Toshiba Corporation ou a Toshiba Electronics Europe GmbH através dos endereços indicados no fim deste manual de instruções.

Instruções de segurança para cartões SD
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- Não desmonte nem modifique o Produto.
- Desligue o aparelho, caso o Produto sobreaqueça.

AVISO
O Produto destina-se a ser utilizado em conformidade com as regulamentações locais para rádio nos seguintes países da UE e da EFTA:
Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Roménia, Suécia e Suíça.
Declaração de conformidade da UE: Este Produto contém o símbolo CE, em conformidade com as Diretivas europeias aplicáveis.

A utilização em outros países ou regiões pode infringir a legislação local.

Pode consultar a informação mais recente no manual online ou contactar o serviço de assistência a clientes da Toshiba Europe Electronics GmbH.
Para obter mais informações, visite www.toshiba-memory.com
Linha direta: +49(0)211 – 53827171 (est. €0,14/min rede fixa, €0,42/min rede móvel na Alemanha)

2. Informações técnicas sobre o Produto
O Produto pode ser utilizado com dispositivos compatíveis com cartões de memória SDHC de 8 GB/16 GB/32 GB.
Antes de utilizar o Produto, leia atentamente e até ao fim o manual do dispositivo (doravante designado por „dispositivo") em que pretende utilizar o Produto. Os procedimentos podem divergir consoante o dispositivo suporte ou não modelos de LAN sem fios FlashAir™. Se o dispositivo suportar modelos de LAN sem fios FlashAir™ II, utilize o Produto de acordo com os procedimentos descritos no manual do dispositivo. Se o dispositivo não suportar modelos de LAN sem fios FlashAir™ II, utilize o Produto de acordo com os procedimentos descritos neste manual e no manual do dispositivo.
Este manual explica como instalar o software de aplicação necessário (doravante designado por „Aplicação") para utilização do Produto. Após a instalação da Aplicação no dispositivo, siga as instruções da Aplicação ou consulte a ajuda da Aplicação.

O Produto está formatado, sendo compatível com a especificação da SD Association, pelo que pode utilizar o Produto tal como está. No entanto, se o manual do dispositivo exigir a formatação do Produto antes de o utilizar, formate o Produto utilizando a função de formatação do dispositivo. A formatação do Produto dá origem à perda de todos os dados nele armazenados. Antes de formatar o Produto, faça cópias de segurança dos dados noutros suportes de armazenamento. Depois de formatar o Produto utilizando o dispositivo, i) desligue o dispositivo, ii) retire o Produto do dispositivo, iii) volte a inserir o Produto no dispositivo, iv) ligue o dispositivo e v) execute o procedimento de configuração das definições iniciais seguindo as instruções da Aplicação ou consulte as informações de ajuda na Aplicação.

Precauções relacionadas com LAN sem fios
A comunicação via LAN sem fios trata do envio e da receção de dados entre dispositivos, como por exemplo, computadores pessoais e pontos de acesso, utilizando transmissões via rádio em vez de cabos. As transmissões via rádio permitem uma ligação LAN sem fios, mesmo que existam obstruções.
Os utilizadores devem tomar medidas de segurança adequadas para evitar que terceiros pirateiem ou roubem dados transmitidos sem fios. Antes de utilizar o Produto, instale a Aplicação e configure as definições iniciais seguindo as instruções da Aplicação ou consulte as informações de ajuda presentes na Aplicação.
Tenha em atenção que existe a possibilidade de as comunicações através de LAN sem fios serem pirateadas através de métodos, até à data, inauditos.

Predefinições
- SSID flashair_xxxxxxxxxxxx
  (x representa o endereço MAC do Produto)
- Palavra-passe de segurança WPA2 (chave de segurança): 12345678
- Encriptação e autenticação WPA2-AES (modo de ponto de acesso)
- Endereço IP 192.168.0.1 (modo de ponto de acesso)

3. Declarações regulamentares

UE (União Europeia)
Marcação CE

Declaração de conformidade da CE/UE
Na qualidade de Fabricante, a Toshiba Corporation declara pelo presente documento que o Produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva R&TTE 1999/5/CE, da Diretiva CEM 2004/108/CE, da Diretiva RoHS 2011/65/UE e WEEE 2012/19/UE e com as medidas de implementação (nacionais) relacionadas.

O representante autorizado da Toshiba Corporation responsável pela Declaração de conformidade da UE e pela aposição da Marcação CE é a Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Alemanha.

A Declaração de conformidade da UE completa e oficial pode ser encontrada no web site da Toshiba Europe GmbH.
https://apps.toshiba.de/ce_docs.

África do Sul

Eliminação de produtos

O símbolo constituído por um contentor de lixo com rodas barrado com uma cruz indica que os produtos têm de ser recolhidos e eliminados em separado do lixo doméstico. As pilhas e os acumuladores integrados podem ser eliminados com o produto. Estes serão separados nos centros de reciclagem.
A barra preta indica que o produto foi colocado no mercado depois de 13 de agosto de 2005.
Ao participar na recolha separada de produtos e pilhas/baterias, irá ajudar a garantir a eliminação adequada de produtos e pilhas/baterias e, deste modo, a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
Para obter informações mais detalhadas sobre programas de recolha e reciclagem disponíveis no seu país, visite o nosso web site
www.toshiba-memory.com, ou contacte o centro de recolha do seu município ou a loja onde adquiriu o produto.

REACH – Declaração de conformidade
O regulamento relativo a produtos químicos da União Europeia (UE), REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals – Registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas), entrou em vigor em 1 de junho de 2007, com prazos de implementação faseados até 2018.
A Toshiba irá cumprir todos os requisitos REACH e compromete-se a disponibilizar aos nossos clientes informações sobre a presença nos nossos artigos de substâncias que estejam incluídas na lista de substâncias candidatas, de acordo com o regulamento REACH.
Consulte o seguinte web site
www.toshiba-memory.com para obter informações sobre a presença nos nossos artigos de substâncias que estejam incluídas na lista de substâncias candidatas, de acordo com o regulamento REACH, numa combinação superior a 0,1%, peso por peso.

Fabricante: Toshiba Corporation , 1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tóquio, Japão
Importador: Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Alemanha
Registo comercial: Düsseldorf HRB 22487

Notas de rodapé
O logótipo SDHC é uma marca comercial da SD-3C LLC.
Windows® e Windows Vista® são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países.
Mac OS® X, iPhone® e iPad® são marcas comerciais ou marcas registadas da Apple Inc. nos Estados Unidos e noutros países.
IOS é uma marca comercial ou marca registada da Cisco nos Estados Unidos e noutros países e é utilizada sob licença.
Android e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.
FlashAir™ é uma marca comercial da Toshiba Corporation.
Todos os outros nomes de empresas/produtos podem ser marcas registadas das respetivas empresas.
Fabricado no Japão.
© Copyright 2014 Toshiba Corporation. Todos os direitos reservados.

4. Instrução de instalação das Aplicações

Para iPhone/iPad
① Procure „FlashAir" na App Store
② Instale
③ Quando o ícone for apresentado, a instalação está concluída.
* Suporte de iOS Versão 6.0 até à Versão 8.1.
* Consulte a página de instruções na App Store pormenorizadamente.

Para dispositivos Android™
① Procure „FlashAir" no Google Play™
② Instale
③ Quando o ícone for apresentado, a instalação está concluída.
* Suporte de Android Versão 2.3.3 até à Versão 4.2.2.
* Consulte a página de instruções no Google Play pormenorizadamente.

Para PC com Windows®/PC com Mac
① Introduza o URL indicado abaixo no browser.
http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwsite/flashair.htm
② Clique em „Configuration Software Download" (Transferência de software de configuração) e guarde a Aplicação na sua área de armazenamento local.
③ Execute o ficheiro transferido e instale-o.
④ Quando o ícone de atalho for apresentado no ambiente de trabalho, a instalação está concluída.
* Suporte de Windows Vista® ou posterior.
* Suporte de Mac OS X Versão 10.6.8 até à Versão 10.10.

Tocar/clicar no ícone da Aplicação e executar a Aplicação
As instruções serão iniciadas automaticamente. Siga as instruções e configure as definições iniciais do FlashAir.
✳Para utilizadores de PC com Windows®/PC com Mac: Execute a Aplicação depois de introduzir o FlashAir no PC.
✳O manual de instruções pormenorizado da Aplicação está disponível na ajuda da Aplicação.

5. Declaração de garantia
O Produto tem garantia contra defeitos de material e de fabrico durante cinco (5) anos a partir da data de compra. A única responsabilidade da Toshiba, no caso de tais defeitos, é a de reparar ou substituir o Produto, consoante a decisão da própria Toshiba, e a Toshiba pode substituir o Produto por um Produto remanufacturado. A Toshiba não garante que o uso ou o funcionamento deste Produto esteja isento de erros, nem garante que quaisquer dados armazenados no Produto permaneçam acessíveis ou não fiquem corrompidos. Para proteção contra perda acidental de dados, faça cópias de segurança frequentes dos seus dados em diferentes tipos de suportes de armazenamento.

Карта памяти SDHC со встроенным модулем беспроводной связи
FlashAir™ W-03. Дополнительное руководство пользователя

ДЕЛИТЕСЬ ФОТОГРАФИЯМИ ЛЕГКО
Карта памяти Toshiba FlashAir™ моментально передает фотографии с камеры на любое устройство, поддерживающее беспроводную связь.

ПЕРЕДАВАЙТЕ ДАННЫЕ ПРОСТО И БЫСТРО
Карта памяти Toshiba FlashAir™ моментально передает данные с камеры на компьютер по беспроводной сети.

Благодарим вас за покупку карты Toshiba FlashAir™ W-03 с модулем беспроводной связи (далее — Изделие). Перед эксплуатацией Изделия внимательно изучите данное руководство и сохраните его для последующего использования.

1. Меры предосторожности
В этом разделе перечислены важные меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации Изделия во избежание травм и порчи оборудования, а также в целях безопасного и надлежащего использования продукции Toshiba. Прежде чем ознакомиться с подробным описанием мер предосторожности, обратите внимание на приведенное ниже разъяснение надписей и графических символов.

Если при эксплуатации Изделия возникла внештатная ситуация, обратитесь в компанию Toshiba или Toshiba Electronics Europe по адресам, указанным в конце руководства.

Правила техники безопасности при эксплуатации SD-карт
- Храните Изделие в недоступном для детей и домашних животных месте.
- Не разбирайте Изделие и не изменяйте его конструкцию.
- При перегреве Изделия выключайте устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ
Данное Изделие предназначено для использования в соответствии с местным регламентом радиосвязи следующих стран ЕС и ЕАСТ:
Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция, Швейцария, Эстония.
Заявление о соответствии техническим регламентам Европейского союза. Наличие на Изделии маркировки CE подтверждает его соответствие директивам Европейского союза.

Эксплуатация Изделия в других странах и регионах может нарушать местные постановления.

Актуальные сведения об этом можно найти в электронном руководстве или запросить в службе поддержки клиентов Toshiba Electronics Europe.
Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.toshiba-memory.com
Горячая линия (только для звонков на территории Германии): +49 (0) 211-53827171 (ок. 0,14 евро в минуту со стационарного телефона; 0,42 евро в минуту с мобильного телефона)

2. Техническая информация об Изделии
Изделие предназначено для работы с устройствами, поддерживающими карты памяти SDHC емкостью 8, 16 и 32 ГБ.
Перед эксплуатацией Изделия внимательно ознакомьтесь с руководством к устройству, с которым оно будет использоваться (далее — устройство). Применимость описываемых далее действий может зависеть от того, поддерживает ли ваше устройство карты памяти FlashAir™ II с модулем беспроводной связи. Если поддерживает, используйте Изделие согласно инструкциям в руководстве к устройству. Если нет, используйте Изделие в соответствии с инструкциями в данном руководстве и руководстве к устройству.
В этом документе описывается порядок установки программного обеспечения (далее — Приложение), необходимого для использования Изделия. После установки Приложения на устройство следуйте предложенным в нем инструкциям либо обратитесь к соответствующему разделу справки.

В соответствии с требованиями ассоциации SD Association Изделие поставляется отформатированным, поэтому его можно использовать сразу. Однако если в руководстве к устройству указано, что перед началом эксплуатации необходимо отформатировать Изделие, воспользуйтесь для этого функцией форматирования на вашем устройстве. При этом все данные, хранящиеся в памяти Изделия, будут утеряны. Перед форматированием сохраните резервную копию данных на другом носителе. После того как Изделие будет отформатировано, выполните следующие действия: 1) выключите устройство; 2) извлеките из него Изделие; 3) снова вставьте Изделие в устройство; 4) включите устройство; 5) задайте начальные параметры карты памяти согласно инструкциям в руководстве Приложения или в соответствующем разделе справки.

Меры предосторожности при использовании беспроводной связи
В беспроводных сетях обмен данными между устройствами и точками доступа осуществляется посредством радиосвязи. Благодаря этому подключиться к точке доступа можно даже, например, находясь за пределами помещения, в котором она находится.
Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к передаваемым таким способом данным или их хищение посторонними лицами, необходимо принимать соответствующие меры безопасности. Перед использованием Изделия установите Приложение и задайте начальные параметры, как описано в руководстве или соответствующем разделе справки Приложения.
Обратите внимание: существует вероятность того, что несанкционированный доступ к данным, передаваемым по беспроводному каналу связи, может быть получен ранее неизвестным способом.

Настройки по умолчанию
- SSID: flashair_xxxxxxxxxxxx
  (x означает MAC-адрес Изделия)
- Пароль WPA2 (ключ безопасности): 12345678
- Шифрование и проверка подлинности WPA2-AES (режим точки доступа)
- IP-адрес: 192.168.0.1 (режим точки доступа)

3. Нормативные положения

ЕС (Европейский союз)
Маркировка CE

Заявление о соответствии техническим регламентам Европейского союза
Как производитель, компания Toshiba настоящим заявляет, что Изделие соответствует основным требованиям и прочим применимым условиям Директивы 1999/5/EC об оконечных радио- и телекоммуникационных устройствах, Директивы 2004/108/EC об электромагнитной совместимости, Директивы 2011/65/EU об ограничении использования опасных веществ и Директивы 2012/19/EU об утилизации электрического и электронного оборудования, а также соответствующим местным нормам, принятым во исполнение упомянутых директив.

Уполномоченным представителем компании Toshiba по соблюдению заявления о соответствии техническим регламентам Европейского союза и нанесению маркировки CE является компания Toshiba Electronics Europe GmbH, расположенная по адресу Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany (Германия).

Полный официальный текст упомянутого заявления см. на веб-сайте компании Toshiba Europe GmbH https://apps.toshiba.de/ce_docs.

Южная Африка

Утилизация изделий

Символ перечеркнутой корзины для мусора обозначает, что соответствующие изделия необходимо утилизировать отдельно от бытового мусора. Поставляемые с изделиями батарейки и аккумуляторы можно утилизировать вместе с ними. Сортировка производится в центрах обработки отходов.
Черная полоса означает, что продукт выпущен на рынок после 13 августа 2005 г.
Участвуя в раздельном сборе отслуживших изделий и батареек, вы способствуете их правильной утилизации, которая сокращает риски возникновения негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.
Дополнительную информацию о программах по сбору и утилизации, действующих в вашей стране, можно получить на нашем веб-сайте
(www.toshiba-memory.com), в местных органах власти или в магазине, где было приобретено изделие.

Декларация о соответствии регламенту REACH
Регламент Европейского союза (ЕС) REACH о химических веществах (регистрация, оценка, разрешение и ограничение, связанные с их применением) вступил в силу 1 июня 2007 г. и будет поэтапно реализован к 2018 г.
Компания Toshiba обеспечивает соответствие ее продукции всем требованиям REACH и обязуется информировать клиентов о наличии в ней химических веществ, включенных в список кандидатов согласно регламенту REACH.
На веб-сайте
www.toshiba-memory.com приведена информация о наличии в нашей продукции химических веществ, включенных в список кандидатов согласно регламенту REACH, в массовой концентрации более 0,1 %.

Производитель: Toshiba Corporation, 1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Japan (Япония)
Импортер: Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany (Германия)
Handelsregister: Düsseldorf HRB 22487

Примечания
Эмблема SDHC является товарным знаком компании SD-3C, LLC.
Windows® и Windows Vista® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт (Microsoft Corporation) в США и других странах.
Mac OS® X, iPhone® и iPad® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Apple Inc. в США и других странах.
IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США и других странах и используется на основании лицензии.
Android и Google Play являются зарегистрированными товарными знаками компании Google Inc.
FlashAir™ является товарным знаком корпорации Toshiba.
Все прочие названия компаний и продуктов, упоминаемые в этом документе, могут являться зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
Изготовлено в Японии.
© Toshiba Corporation, 2014. Все права защищены.

4. Инструкции по установке Приложения

Для устройств iPhone и iPad
① Найдите в App Store приложение FlashAir.
② Установите его.
③ По завершении установки на экране появится значок приложения.
* Совместимо с iOS версий 6.0–8.1.
* Подробные инструкции см. на соответствующей странице App Store.

Для устройств с Android™
① Найдите в Google Play™ приложение FlashAir.
② Установите его.
③ По завершении установки на экране появится значок приложения.
* Совместимо с Android версий 2.3.3–4.2.2.
* Подробные инструкции см. на соответствующей странице Google Play.

Для платформ PC (Windows®) и Mac
① Перейдите в браузере по следующему адресу:
http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwsite/flashair.htm.
② Щелкните по ссылке в разделе Configuration Software Download (Загрузка ПО для настройки) и сохраните приложение на компьютере.
③ Откройте загруженный файл и выполните установку.
④ По завершении установки на рабочем столе появится ярлык приложения.
* Совместимо с Windows Vista® и более поздними версиями.
* Совместимо с Mac OS X версий 10.6.8–10.10.

Запустите Приложение, щелкнув по соответствующему значку или коснувшись его.
Автоматически откроется руководство. Задайте начальные параметры FlashAir, следуя инструкциям.
✳Для пользователей Windows® и Mac: установите карту памяти FlashAir в компьютер, а затем запустите Приложение.
✳Подробное руководство пользователя доступно в соответствующем разделе справки Приложения.

5. Положение о гарантийном обслуживании
Гарантия распространяется на качество материалов и изготовления и действует в течение 5 (пяти) лет с момента покупки. При возникновении гарантийного случая компания Toshiba несет исключительную ответственность за ремонт или замену Изделия по своему усмотрению, а также вправе заменить Изделие на восстановленное. Компания Toshiba не гарантирует отсутствия неполадок в работе Изделия, а также доступности и целостности сохраняемых на нем данных. Во избежание случайной потери данных регулярно создавайте резервные копии на носителях различных типов.

Ekli kablosuz yerel ağ işlevli SDHC bellek kartı
FlashAir™ W-03 Ek Kılavuzu

ÇEKİP PAYLAŞMANIN EN KOLAY YOLU
Toshiba FlashAir™, resimlerinizi kablosuz özelliği etkin olan herhangi cihazlara anında aktarır. Çok Basit.

AKTARMANIN EN KOLAY YOLU
Toshiba FlashAir™, kameranızdaki resimlerinizi kablosuz özelliği etkin olan bilgisayarlara anında aktarır. Çok Basit.

Bir Toshiba FlashAir™ W-03 (Kablosuz LAN modeli) (bundan böyle Ürün) satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürün'ü kullanmadan önce, doğru kullandığınızdan emin olmak için lütfen bu kılavuzu dikkatle ve tam olarak okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

1. Güvenlik Önlemleri
Bu bölümde, fiziksel yaralanmalar ile maddi hasarlardan kaçınmak ve ürünlerimizin güvenli ve doğru kullanılmasını sağlamak için, Ürün kullanıcılarının (ve geri kalan herkesin) uyması gereken önemli önlemler listelenmektedir. Lütfen önlemlerin ayrıntılı açıklamalarına geçmeden önce aşağıda açıklanan etiketlerin ve grafik sembollerin anlamlarını anladığınızdan emin olun ve belirtilen önlemlere uyun.

Üründen kaynaklanan tehlikelerle karşılaşılması durumunda, lütfen bu kılavuzun sonunda belirtilen adreslerden ulaşabileceğiniz Toshiba Corporation ya da Toshiba Electronics Europe GmbH'ye başvurun.

SD Kartlar için Güvenlik Yönergeleri
- Çocukların ve evcil hayvanların ulaşabileceği yerlerde bulundurmayın.
- Ürünü parçalarına ayırmayın veya ürün üzerinde değişiklik yapmayın.
- Ürünün aşırı ısınması durumunda cihazı kapatın.

UYARI
Ürünün, aşağıdaki AB veya EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkelerinde kullanılması amaçlanmıştır ve bu ülkelerin yerel telsiz mevzuatlarıyla uyumludur:
Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık.
AB Uyumluluk Bildirimi: Bu Ürün, ilgili Avrupa Direktifleri uyarınca CE İşareti taşımaktadır.

Diğer ülkelerde ve bölgelerde kullanılması, yerel yönetmeliklerin ihlali anlamına gelebilir

En son bilgileri çevrimiçi kılavuzdan kontrol edebilir ya da Toshiba Europe Electronics GmbH müşteri hizmetleri ile iletişim kurabilirsiniz.
Ek bilgi için lütfen www.toshiba-memory.com adresini ziyaret edin.
Yardım Hattı: +49(0)211 – 53827171 (tahmini €0,14/dak. sabit hat, €0,42/dak. cep telefonu (Almanya))

2. Ürünle İlgili Teknik Bilgiler
Ürün, 8 GB/16 GB/32 GB SDHC bellek kartlarıyla uyumlu cihazlarla kullanılabilir.
Ürün'ü kullanmadan önce, ürünü kullanmayı planladığınız cihaz (bundan böyle cihazınız) için kılavuzun tamamını dikkatle okuyun. Usuller, cihazınızın FlashAir™ Kablosuz Yerel Ağ modellerini destekleyip desteklememesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Cihazınız FlashAir™ II Kablosuz Yerel Ağ modellerini destekliyorsa, Ürün'ü cihazınızın kılavuzundaki usullere uygun olarak kullanın. Cihazınız FlashAir™ II Kablosuz Yerel Ağ modellerini desteklemiyorsa, Ürün'ü bu kılavuzdaki ve cihazınızın kılavuzundaki usullere uygun olarak kullanın.
Bu kılavuzda, Ürün kullanımı için gerekli uygulama yazılımının (bundan böyle Uygulama) nasıl yükleneceği açıklanmaktadır. Uygulama cihazınıza kurulduktan sonra, Uygulama yönergelerini izleyin veya Uygulama yardımına başvurun.

Ürün, SD Association belirtimlerine uygun şekilde biçimlendirilir, Ürün'ü hiçbir değişiklik yapmadan kullanabilirsiniz. Ancak, cihazınızın kılavuzu, kullanılmadan önce Ürün'ün biçimlendirilmesini gerektiriyorsa, cihazınızın biçimlendirme işlevini kullanarak Ürün'ü biçimlendirin. Ürün'ün biçimlendirilmesi, Ürün'de depolanan tüm verinin kaybına yol açabilir. Ürün'ü biçimlendirmeden önce, verilerinizi başka bir depolama ortamına yedekleyin. Cihazınızı kullanarak Ürün'ü biçimlendirdikten sonra, i) cihazınızı kapatın, ii) Ürün'ü cihazınızdan çıkarın, iii) Ürün'ü cihazınıza tekrar takın, iv) cihazınızı açın ve v) Uygulama'nın yönergelerini izleyerek başlangıç ayarlarını prosedürünü gerçekleştirin veya Uygulama'daki yardım bilgilerine başvurun.

Kablosuz Yerel Ağ'la ilgili önlemler
Kablosuz Yerel Ağ iletişimi, kablolar yerine radyo iletimi kullanarak kişisel bilgisayar ve erişim noktaları gibi cihazlar arasında veri gönderip alır. Radyo iletimi, arada engeller olsa bile kablosuz yerel ağ bağlantısı kurulmasını sağlar.
Kullanıcıların, kablosuz olarak iletilen verilerin üçüncü tarafların saldırısına uğramasını ve çalınmasını önlemek için uygun güvenlik önlemlerini almaları gerekir. Ürün'ü kullanmadan önce, Uygulama'yı yükleyin ve Uygulama'nın yönergelerini izleyerek başlangıç ayarlarını gerçekleştirin veya Uygulama'daki yardım bilgilerine başvurun.
Kablosuz yerel ağ üzerindeki iletişimin, önceden hiç duyulmamış bazı yöntemler kullanılarak saldırıya uğrama ihtimali olduğunu göz önünde bulundurun.

Varsayılan ayarlar
- SSID flashair_xxxxxxxxxxxx
  (x, Ürün'ün MAC adresini temsil eder)
- Güvenlik WPA2 parolası (Güvenlik anahtarı): 12345678
- Şifreleme ve kimlik doğrulama WPA2-AES (erişim noktası modu)
- IP adresi 192.168.0.1 (erişim noktası modu)

3. Düzenleyici Açıklamalar

AB (Avrupa Birliği)
CE İşareti

AT/AB Uyumluluk Beyanı
Üretici olarak Toshiba Corporation bu belgeyle, Ürünün R&TTE Direktifi 1999/5/AT, EMC Direktifi 2004/108/AT, RoHS Direktifi 2011/65/AB ve WEEE 2012/19/AB ve ilgili uygulama (ulusal) önlemlerine ait temel gereksinimlere ve bunların ilgili diğer hükümlerine uyumlu olduğunu beyan eder.

Toshiba Corporation'ın AB Uyumluluk Bildirimi ve CE İşaretini ekleme ile ilgili yetkili temsilcisi TOSHIBA Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Almanya'dır.

Tam ve resmi AB Uyumluluk Bildirimi İnternet'te Toshiba Europe GmbH'nin web sitesinde bulunabilir:
https://apps.toshiba.de/ce_docs.

Güney Afrika

Ürünlerin atılması

Üzerinde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi, ilgili ürünün ev çöplerinden ayrı olarak toplanması ve atılması gerektiğini belirtir. Bütünleşik piller ve akümülatörler ürünle birlikte atılabilir. Bunlar, geri dönüşüm merkezlerinde üründen ayrılacaklardır.
Siyah renkli çubuk, ürünün piyasaya 13 Ağustos 2005'ten sonra çıkarıldığını belirtir.
Ürünlerin ve pillerin ayrı şekilde toplanmasını destekleyerek, bunların doğru şekilde atılmasına, böylece çevre ve insan sağlığına olası olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olmuş olursunuz.
Ülkenizde yürürlükte olan toplama ve geri dönüşüm programları konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi (www.toshiba-memory.com) ziyaret edin ya da yerel yetkililere veya ürünü satın aldığınız yere başvurun.

REACH - Uygunluk Beyanı
Avrupa Birliği (AB) kimyasal maddeler yönetmeliği REACH (Kimyasal Maddelerin Kaydedilmesi, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması), 1 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 2018 yılına kadar geçerli olacaktır.
Toshiba REACH gerekliliklerinin tamamını karşılayacaktır ve REACH yönetmeliğine göre aday listede bulunan ürünlerimizde kullanılan maddeler hakkında müşterilerimizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
REACH aday listesinde yer alan, ürünlerimizde ağırlığına göre bir konsantrasyonda %0,1 oranının üzerinde kullanılan maddeler hakkında bilgi almak için
www.toshiba-memory.com web sitesini ziyaret edin.

Üretici: Toshiba Corporation , 1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, Japonya
İthalatçı: Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Dusseldorf, Almanya
Handelsregister: Düsseldorf HRB 22487

Dipnotlar
SDHC logosu, SD-3C LLC'nin ticari markasıdır.
Windows® ve Windows Vista®, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
Mac OS® X, iPhone® ve iPad®, Apple Inc'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
IOS, Cisco'nun ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya kayıtlı ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır.
Android ve Google Play, Google Inc.'in ticari markalarıdır.
FlashAir™, Toshiba Corporation'ın ticari markasıdır.
Tüm diğer şirket/ürün adları ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları olabilir.
Japonya'da üretilmiştir.
© Telif Hakkı 2014 Toshiba Corporation. Tüm hakları saklıdır.

4. Uygulamaları yükleme yönergesi

iPhone/iPad için:
① Uygulama mağazasında 'FlashAir'i arayın
② Yükleyin
③ Simge göründüğünde yükleme tamamlanır.
* iOS Sürüm 6.0 ila Sürüm 8.1'i destekler.
* Uygulama Mağazası'ndaki yönerge sayfasını ayrıntılı olarak inceleyin.

Android™ cihazlar için
① Google Play™'de 'FlashAir'i arayın
② Yükleyin
③ Simge göründüğünde yükleme tamamlanır.
* Android Sürüm 2.3.3 ila Sürüm 4.2.2'yi destekler.
* Google Play'deki yönerge sayfasını ayrıntılı olarak inceleyin.

Windows® PC/Mac PC için
① Tarayıcınıza aşağıdaki URL'yi girin.
http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwsite/flashair.htm
② 'Configuration Software Download' (Yapılandırma Yazılımı İndirme) öğesini tıklayın ve Uygulama'yı yerel depolama biriminize kaydedin.
③ İndirilen dosyayı çalıştırın ve yükleyin.
④ Masaüstünde kısayol simgesi görünür ve yükleme tamamlanır.
* Windows Vista® veya üzeri sürümleri destekler.
* Mac OS X Sürüm 10.6.8 ila 10.10'u destekler.

Uygulama simgesine dokunun/tıklayın ve Uygulama'yı çalıştırın
Yönerge otomatik olarak başlayacaktır. Yönergeyi izleyin ve FlashAir'in başlangıç ayarlarını gerçekleştirin.
✳Windows® PC/Mac PC kullanıcıları için: FlashAir'i PC'nize taktıktan sonra Uygulama'yı çalıştırın.
✳Uygulama'nın ayrıntılı kullanıcı kılavuzu Uygulama yardımında bulunmaktadır.

5. Garanti bildirimi
Bu Ürün malzeme ve işçilik kusurlarına karşı, satın alındığı tarihten itibaren beş (5) yıl süreyle garanti kapsamındadır. Bu tür kusurların ortaya çıkması halinde Toshiba sadece Ürün'ün onarımından veya değiştirilmesinden sorumludur; Toshiba'nın takdirine bağlı olarak, Ürün Toshiba tarafından yenileştirilmiş bir Ürün'le değiştirilebilir. Toshiba, bu Ürünün kullanımının veya işletiminin hatasız olacağı ya da Ürün üzerinde depolanan verilerin erişilebilir ve bozulmamış durumda kalacağı yönünde bir garanti vermez. Verilerin kaza sonucu kaybolmasını engellemek için, verilerinizi sık sık farklı türlerdeki depolama ortamlarında yedekleyin.

بطاقة الذاكرة SDHC ذات الوظائف المدمجة للشبكة اللاسلكية المحلية
دليل تكميلي FlashAir™ W-03

الطريقة البسيطة للتصوير والمشاركة
تقوم بطاقة FlashAir من Toshiba، بنقل الصور الخاصة من الكاميرا لديك بشكل فوري إلى أي جهاز آخر يمكنه استخدام الاتصال اللاسلكي. بسيطة.

طريقة بسيطة للنقل
تقوم بطاقة FlashAir من Toshiba، بنقل البيانات الخاصة بك إلى أي جهاز كمبيوتر شخصي بشكل فوري يمكنه استخدام الاتصال اللاسلكي. بسيطة.

شكراً لشرائكم FlashAir™ W-03 من Toshiba (موديل الشبكة المحلية اللاسلكية) (والمشار إليه بالمنتج فيما يلي). لتتأكد من أنك تستخدم المنتج بشكل صحيح، تفضل بقراءة هذا الدليل كاملاً بعناية قبل استخدام المنتج، ثم احتفظ به للاطلاع عليه عند الحاجة مستقبلاً.

1. احتياطات السلامة
يسرد هذا القسم الاحتياطات الهامة التي يجب أن يلتزم بها مستخدمو المنتج (وأي شخص آخر) من أجل تجنب أية إصابة بدنية وإلحاق الضرر بالممتلكات، وضمان الاستخدام الآمن والصحيح لمنتجاتنا. يرجى التأكد من فهمك لمعاني الملصقات ورسوم الرموز الموضحة أدناه قبل أن تنتقل إلى تقديم وصف تفصيلي عن الاحتياطات والامتثال للاحتياطات المعلنة.

في حال تسبب المنتج في أي مخاطر، يرجى الاتصال بشركة Toshiba أو Toshiba Electronics Europe GmbH على العناوين المشار إليها في نهاية دليل المستخدم.

تعليمات الأمان لبطاقات SD
- احفظها بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.
- امتنع عن تفكيك المنتج أو تعديله
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز إذا أصبح المنتج ساخناً بدرجة شديدة.

لاحظ
هذا المنتج مخصص للاستخدام في الدول الأوروبية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) التالية كما يتوافق مع القوانين المحلية للبث اللاسلكي المعمول بها في هذه الدول:
أستراليا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، جمهورية التشيك، كرواتيا، الدانمرك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليشتنشتاين، لتوانيا، لكسمبرج، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، جمهورية السلوفاك، سلوفينيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة.
إعلان التوافق الخاص بدول الاتحاد الأوروبي: يحمل هذا المنتج العلامة CE التزاماً باللوائح الأوروبية ذات الصلة.

استخدام المنتج في أي بلدان أو مناطق أخرى قد يعد انتهاكاً للوائح المحلية.

يمكنك الاطلاع على أحدث المعلومات في الدليل المتاح على الإنترنت أو الاتصال بخدمة العملاء في Toshiba Europe Electronics GmbH.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.toshiba-memory.com
الخط الساخن: +49(0)211 – 53827171 (0,14 يورو/دقيقة. الخط الساخن، 0,42 يورو/دقيقة. الاتصال بالهاتف المحمول من ألمانيا)

2. معلومات تقنية عن المنتج
يمكن استخدام هذا المنتج مع الأجهزة المتوافقة مع بطاقات الذاكرة SDHC التي تبلغ سعتها 8 أو 16 أو 32 جيجابايت.
وقبل استخدام المنتج، يرجى قراءة الدليل الخاص بالجهاز بأكمله وبعناية الذي تنوي استخدام هذا المنتج معه (المشار إليه بالجهاز فيما يلي). قد تختلف الإجراءات تبعاً لما إذا كان جهازك يدعم الموديل الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية FlashAir™. فإذا كان جهازك يدعم طرازات الشبكة المحلية اللاسلكية FlashAir™ II، استخدم المنتج وفقاً للإجراءات الواردة في الدليل الخاص بجهازك. فإذا كان جهازك لا يدعم طرازات الشبكة المحلية اللاسلكية FlashAir™ II، استخدم المنتج وفقاً للإجراءات الواردة في هذا الدليل وفي الدليل الخاص بجهازك.
يوضح هذا الدليل كيفية تثبيت برامج التطبيقات اللازمة (المشار إليها بالتطبيق فيما يلي) لاستخدام المنتج. بعد أن يتم تثبيت التطبيق على جهازك، اتبع الإرشادات الخاصة بالتطبيق أو الرجوع إلى المساعدة في هذا التطبيق.

تم تنسيق هذا المنتج ليكون متوافقاً مع مواصفات رابطة SD، فيمكنك استخدام هذا المنتج كما هو. ومع ذلك، إذا كان دليل الاستخدام الخاص بجهازك يتطلب تنسيق هذا المنتج قبل الاستخدام، قم بتنسيق المنتج باستخدام وظيفة التنسيق بجهازك. يتسبب تنسيق المنتج في فقدان جميع البيانات المخزنة عليه. لذا قم بإنشاء نسخ احتياطية من بياناتك على بعض وسائط التخزين الأخرى قبل تنسيق المنتج. بعد تنسيق المنتج باستخدام جهازك، أ) قم بإيقاف تشغيل جهازك، ب) إخراج المنتج من جهازك، ج) إعادة إدخال المنتج في جهازك، د) تشغيل جهازك و هـ) القيام بإجراء الإعدادات الأولية الواردة في إرشادات التطبيق أو الرجوع إلى معلومات المساعدة في التطبيق.

احتياطات حول الشبكة المحلية اللاسلكية
تقوم الشبكة المحلية اللاسلكية بإرسال البيانات واستقبالها بين الأجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصي ونقاط الوصول بواسطة النقل اللاسلكي بدلاً من الأسلاك. يتيح النقل اللاسلكي اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية حتى في حالة وجود عوائق.
ينبغي على المستخدمين أخذ الاحتياطات الأمنية المطلوبة لمنع الأطراف الأخرى من القيام بأعمال قرصنة الكمبيوتر أو سرقة البيانات التي يتم نقلها لاسلكياً. قبل استخدام هذا المنتج، قم بتثبيت التطبيق وإجراء الإعدادات الأولية الواردة في إرشادات التطبيق أو الرجوع إلى معلومات المساعدة في التطبيق.
يُرجى ملاحظة أن هناك احتمالية لتعرض الاتصالات عبر الشبكة المحلية اللاسلكية لأعمال القرصنة باستخدام طرق غير معروفة حتى الآن.

الإعدادات الافتراضية
- SSID flashair_xxxxxxxxxxxx
  (x تمثل عنوان MAC الخاص بالمنتج)
- كلمة مرور الأمان WPA2 (مفتاح الأمان): 12345678
- التشفير والتصديق WPA2-AES (وضع نقطة الوصول)
- عنوان IP 192.168.0.1 (وضع نقطة الوصول)

3. البيانات التنظيمية

EU (الاتحاد الأوروبي)
علامة CE

إعلان التوافق الخاص بدول الاتحاد الأوروبي
تعلن شركة Toshiba - بصفتها الجهة المصنعة - بأن المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة من توجيه 1999/5/EC الخاص بالمعدات الطرفية لاتصالات الراديو والاتصالات اللاسلكية (R&TTE)، والتوجيه التداخل الكهرومغناطيسي (EMC) رقم 2004/108/EC، وتوجيه المواد الخطرة 2011/65/EU و WEEE 2012/19/EU وتنفيذ التدابير (الوطنية) ذات الصلة.

الممثل المعتمد لشركة Toshiba بشأن إعلان الاتحاد الأوروبي المطابق ولصق علامة CE هو Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf، ألمانيا.

يمكن الاطلاع على الإعلان الكامل والرسمي للتوافق مع الاتحاد الأوروبي على الموقع الإلكتروني لشركة Toshiba Europe GmbH.
https://apps.toshiba.de/ce_docs.

جنوب أفريقيا

التخلص من المنتجات

يشير رمز صندوق النفايات المحذوف المجهز بعجلات إلى أنه يجب جمع المنتجات والتخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. يمكن التخلص من البطاريات المتكاملة والمختزنة مع المنتج. سيتم فصلها في مراكز إعادة التدوير.
يشير الخط الأسود إلى أنه تم طرح المنتج في السوق بعد 13 أغسطس 2005.
من خلال المشاركة في فصل المنتجات والبطاريات، سوف تساعد على ضمان التخلص الصحيح للمنتجات والبطاريات، وبالتالي تساعد على منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.
للحصول على المزيد من المعلومات حول عملية التجميع وبرامج إعادة التدوير المتاحة في بلدك، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.toshiba-memory.com أو اتصل بمكتب المدينة المحلي أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.

REACH - بيان الامتثال
لائحة المواد الكيماوية الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، REACH (التسجيل والتقييم والتصريح وفرض القيود على المواد الكيماوية)، دخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو عام 2007، على أن يمتد تطبيقها حتى عام 2018.
تستوفي Toshiba متطلبات لائحة REACH وتلتزم بتوفير المعلومات إلى عملائنا بشأن المواد الكيماوية الموجودة في منتجاتنا وفقاً للائحة REACH.
يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي
www.toshiba-memory.com للمعلومات عن احتواء منتجاتنا على أي من المواد الواردة في القائمة المتوقعة وفقاً للائحة REACH بتركيز يزيد عن 0.1٪ من الوزن عن طريق الوزن.

الجهة المصنعة: Toshiba Corporation , 1-1-1, Shibaura, Minato-ku، طوكيو، اليابان
المستورد: Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Dusseldorf، ألمانيا
السجل التجاري: Düsseldorf HRB 22487

الهوامش
يعد شعار SDHC علامة تجارية مسجلة لشركة SD-3C LLC.
* Windows® و Windows Vista® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى.
X Mac OS® و iPhone® و iPad® هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى.
تعد IOS علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى وتستخدم بموجب هذا الترخيص.
تعد Android و Google Play علامتين تجاريتين لشركة Google.
تعد FlashAir™ علامة تجارية مسجلة لشركة Toshiba.
يمكن تسجيل كل أسماء الشركات والمنتجات الأخرى كعلامات تجارية مملوكة لأصحابها.
صُنع في اليابان.
حقوق النشر © 2014 لشركة Toshiba. جميع الحقوق محفوظة.

4. تعليمات عن كيفية تثبيت التطبيقات

لـ iPhone/iPad
① ابحث عن 'FlashAir' على App store
② قم بالتثبيت
③ عندما يظهر الرمز، يكون التثبيت قد اكتمل.
* يدعم نظام iOS من النسخة 6.0 إلى النسخة 8.1.
* راجع صفحة التعليمات على App store بالتفصيل.

الأجهزة التي تعمل بنظام Android™
① ابحث عن 'FlashAir' على Google Play™
② قم بالتثبيت
③ عندما يظهر الرمز، يكون التثبيت قد اكتمل.
* يدعم نظام Android من النسخة 2.3.3 إلى النسخة 4.2.2.
* راجع صفحة التعليمات على Google Play بالتفصيل.

بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام التشغيل Windows® أو نظام التشغيل Mac
① اكتب عنوان URL التالي في المستعرض الخاص بك.
http://www.toshiba.co.jp/p-media/wwsite/flashair.htm
② انقر فوق Configuration Software Download (تنزيل برامج التكوين) واحفظ التطبيق في قرص التخزين المحلي لديك.
③ قم بتشغيل وتثبيت الملف الذي تم تنزيله.
④ عندما يظهر رمز الاختصار على سطح المكتب الخاص بك، يكون التثبيت قد اكتمل.
* يدعم نظام التشغيل Windows Vista® أو الإصدارات الأحدث.
* يدعم نظام التشغيل Mac OS X النسخة 10.6.8 إلى النسخة 10.10.

اضغط على/انقر فوق رمز التطبيق وتشغيل التطبيق
ستبدأ الإرشادات تلقائياً. اتبع الإرشادات وقم بإجراء الإعدادات الأولية لـ FlashAir.
✳بالنسبة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام التشغيل Windows® أو نظام التشغيل Mac: قم بتشغيل التطبيق بعد إدخال FlashAir في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
✳يتوفر دليل مستخدم التطبيق بالتفصيل في مساعدة التطبيق.

5. بيان الضمان
يتمتع هذا المنتج بضمان ضد العيوب التي تظهر بالمواد أو عيوب الصناعة لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ الشراء. وفي حالة مثل هذه العيوب، تقتصر مسؤولية شركة Toshiba الوحيدة على إصلاح المنتج أو استبداله وفقاً لما ترتئيه، وقد تقوم شركة Toshiba باستبدال المنتج بآخر معاد تصنيعه. لا تضمن شركة Toshiba عدم وقوع أية أخطاء عند استخدام المنتج أو تشغيله، وكذلك لا تضمن استمرار إمكانية الوصول إلى البيانات المخزنة على المنتج، أو حمايتها من التلف. وتجنباً لفقدان البيانات عن غير قصد، قم بإنشاء نسخ احتياطية من بياناتك على أنواع مختلفة من وسائط التخزين من وقت لآخر.